
ROLLPLAY

TURNADO™


24 Volt Ride-On



W401E
15230 15240

6+

Parts list Liste des pieces Stückliste Lista de piezas
Lista de Partes Elenco delle parti Lista części
Onderdelenlijst Список деталей Parça listesi Dellista Delliste



Parts list Liste des pieces Stückliste Lista de piezas Lista de Partes Elenco delle parti Lista części Onderdelenlijst Список деталей Parça listesi Dellista Del liste Osaluettelo

1 Manual
Manuel
Bedienungsanleitung
Manual
Manual
Manuale
Instrukcja obsługi
Handleiding
Manual
Manual
Käyttöohje

2 Handle bar Guidon
Handgriff
Manillar asiento
Guiador
Manubrio seggiolino
Kierownica
Stuur
Handtag/styre
Håndtag/styrestang
Ohjaustanko

3 Seat plate
Sellette
Sitzplatte
Placa del
Placa do banco
Pedana del
Płyta siedzenia
Zitplaat
Sittplatta
Sideplade
Istuimen pohjalevy

4 Seat
Siège
Sitz
Asiento
Banco
Seggiolino
Siedzenie
Koltuk
KaSäte
Sæde
Istuin

5 Body
Carrosserie
Karosserie
Cuerpo
Estrutura
Struttura
Nadwozie
Kaross
Karosseri
Runko

6 Charger
Chargeur
Ladegerät
Cargador Carregador
Caricatore posteriore
Ładowarka Lader
Laddare
Oplader
Laturi

7 Rear wheel
Roue arrière Hinterrad
Rueda trasera
Roda traseira
Ruota
Tylne koło
Achterwiel
Bakhjul
Baghjul
Takapyörä

8 Front wheel
Roue avant
Vorderrad
Rueda delantera
Roda dianteira
Ruota anteriore
Przednie koło
Framhjul
Forhjul
Etupyörä

9 Battery
Batterie
Akku
Batería
Bateria
Batteria
Bateria
Batteri
Batteri
Akku

10 Self tapping screw Vis autotaraudeuse
Selbstbohrende Schraube Tornillo autoblocante Parafuso autorroscante Vite autofilettante
Wkręt samogwintujący
Zelftappende schroef
Självgängande skruv
Selvskærende skrue
Itseporautuva ruuvi

11 Wrench
Clé
Schraubenschlüssel
Llave
Chave
Chiave
Klucz płaski Sleutel
Гаечный ключ
Anahtar Insexnyckel
Unbrakonøgle
Kuusiokoloavain

12 Blister pack
Blister
Sichtverpackung
Blister
Pacote almofadado
Blister
Blister
Blisterverpakking
Blisterförpackning
Blisterpak
Osapakkaus

Parts list Liste des pieces Stückliste Lista de piezas Lista de Partes Elenco delle parti Lista części Onderdelenlijst Список деталей Parça listesi Dellista Osaluettelo

BATTERY	: 24V 9AH
MOTOR	: 24V
AGE	: 6 +
MAX WEIGHT	: 60 kg
SIZE	: 765x644x1015mm
SPEED	: 13-16km/h
TIME FOR USE	: Charge 8-12 hours, use 0.5 hours
CHARGER	: Output DC 24V

Batterie	: 24 V 9 AH
MOTEUR	: 24 V
ÂGE	: Plus de 6 ans
POIDS MAX	: 60 kg
TAILLE	: 765 x 644 x 1 015 mm
VITESSE	: 13-16 km/h
TEMPS D'UTILISATION	: 8 à 12 heures de charge 30 minutes d'utilisation
CHARGEUR	: Sortie CC de 24 V

AKKU	: 24 V 9 AH
MOTOR	: 24 V
GEEIGNET FÜR	: 6 +
MAXIMALE TRAGLAST	: 60 kg
GRÖSSE	: 765 x 644 x 1015 mm
GESCHWINDIGKEIT	: 13 - 16 km/h
NUTZUNG	: Ladezeit 8 bis 12 Stunden, Nutzungsdauer 30 Minuten
LADEGERÄT	: Ausgangsleistung DC 24 V (Gleichstrom)

BATERÍA	: 24V 9AH
MOTOR	: 24V
EDAD	: 6 +
PESO MÁXIMO	: 60 kg
TAMAÑO	: 765 x 644 x 1015 mm
VELOCIDAD	: 13-16km/h
AUTONOMÍA	: Carga de 8 a 12 horas, Uso 0,5 horas
CARGADOR	: Salida de corriente continua de 24V

BATERIA	: 24 V 9AH
MOTOR	: 24 V
IDADE	: 6 +
PESO MÁXIMO	: 60 kg
DIMENSÕES	: 765x644x1015 mm
VELOCIDADE	: 13-16km/h
TEMPO DE UTILIZAÇÃO	: Recarregamento 8-12 horas, Utilização 0,5 horas
CARREGADOR	: Potência DC 24V

BATTERIA	: 24 V 9 AH
MOTORE	: 24 V
ETÀ	: 6+
PESO MAX	: 60 kg
DIMENSIONI	: 765 x 644 x 1015 mm
VELOCITÀ	: 13-16 km/h
TEMPO DI UTILIZZO	:Carica per 8-12 ore, Utilizzo per 0,5 ore
CARICATORE	: Uscita DC 24 V


BATERIA	: 24V 9AH
SILNIK	: 24V
WIEK	: 6 +
MAKS. CIĘŻAR	: 60 kg
ROZMIAR	: 765X644x1015 mm
PRĘDKOŚĆ	: 13-16km/h
CZAS UŻYTKOWANIA	: Ładowanie 8-12 godzin, Użytkowanie 0,5 godz.
ŁADOWARKA	: Wyjście DC 24V

BATTERIJ	: 24V 9AH
MOTOR	: 24V
LEEFTIJD	: 6+
MAXIMUM GEWICHT	: 60 kg
GROOTTE	: 765x644x1015 mm
SNELHEID	: 13-16 km/u
TIJD VOOR GEBRUIK	: Opladen 8-12 uur, Voor 0,5 uur gebruik
LADER	: Uitgang DC 24V


БАТАРЕЯ	: 24 В 9 А/ч
ДВИГАТЕЛЬ	: 24 В
ВОЗРАСТ	: 6+
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС	: 60 кг
РАЗМЕР	: 765X644x1015 мм
СКОРОСТЬ	: 13-16 км/час
ВРЕМЯ РАБОТЫ	: При зарядке 8-12 часов, использовать 0,5 часа
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	: Выход 24 В постоянного тока


AKÜ	: 24V 9AH
MOTOR	: 24V
YAŞ	: 6 +
MAKS AĞIRLIK	: 60 kg
BÜYÜKLÜK	: 765x644x1015mm
HIZ	: 13-16km/sa
KULLANIM SÜRESİ	: 8-12 saat şarj, 0,5 saat kullanım
ŞARJ CİHAZI	: Çıkış DC 24V

1




2







3




4




Interrupteur de marche/arrêt;Ein-/Ausschalter;Interruptor apagado/encendido;Interruptor ligar/desligar;
Pulsante on/off;Przełącznik wł./wył;AAN/UIT-knop;./Strömbrytare/tænd/sluk knap/virtakytkin päälle/



5



6



EN

Manual for assembly and use:

Experience the thrill of speed, spins, and stunts
in the Turnado. It puts a whole new twist of fun!

Sliding action
The innovative front wheel driving pulls you through awesome power slides and drifts!
Thrilling speed
Exciting racing action with speeds up to 10 miles per hour.
Exciting spins
The powerful motor and angled castor wheels let you perform amazing spins and stunts.

Attention

⚠ WARNING:

1. Vehicle must not be used on roads, pavements, slopes or sand.
2. Vehicle should be used on a flat surface.
3. Do not overload the vehicle. Please take note of the weight restrictions: Maximum total weight 60 Kg .
4. Battery charging must be performed by an adult.
5. Children riding this vehicle should be supervised at all times by a responsible adult.
6. Do not charge the circuit of the vehicle or its attaching electric equipment.
7. Do not ride in water or any other fluids.
8. Come to a stop when approaching an obstruction, turn away and use the vehicle elsewhere.
9. Please charge once the vehicle runs slowly otherwise life-span of battery will be reduced.
10. Please charge the battery in full before storing it for long periods of time, then recharge it every 3 months to prolong the battery life.
11. Do not ride in the rain.
12. Battery, charger, electric wire, plug, enclosure and other parts should be periodically check for damage, if damage is found, discontinue use until repaired.
13. Charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this chager until the damage has been repaired.
14. This vehicle is unsuitable for children under 6 years old due to its maximum speed.
15. The vehicle must only use with the recommended charger.
16. The charger is not a toy.
17. Clean with a damp cloth only.
18. Check components are in good condition, if not, repair or replace them.
19. Protective equipment should be worn, not to be used in traffic.
20. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
21. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

Assembly instructions

1. Assemble the handlebar:(Fig 1)

1). Assemble the handlebar: insert the end steel pipe of the handle bar into the hole of the car, and the assembly is finished until you hear a “click” sound.

2). Disassemble the handlebar: press the button underside the handlebar and pull it out upward to disassemble.

2. Connect the battery to the vehicle:(Fig 2)

1). Disassemble the four screws from the fixed seat plate by screwdriver.

2). Remove the seat plate upward.

3). Attach the battery connector with the car connector, put the seat plate and fix it with four screws.

Note: You will only need to make this connection one time.

IMPORTANT! Only use the 24V charger included with this vehicle.

3. Assemble the seat:(Fig 3)

1). The seat can be adjusted to three position according to your comfort.

2). Align the four holes on the seat with the hole on fixed seat plate and tighten with screws by using the spare hexagon wrench.

OPERATING INSTRUCTION

1.Operation Instruction:

1). Before you ride the product, make sure you are seated well with the seat belt fastened and with protective equipment like helmet, elbow guard and so on.

2). Hold the handlebar and press the right round foot pedal to go forward; when the car is moving forward in high speed, turn the direction to realize the drifting function.

WARNING! Be careful of dizzy feeling caused by drifting too fast.

2.Battery charging:

Important! Before using the vehicle for the first time, the battery needs to be charged for at least 24 hours. Only an adult who has read and understands the safety warnings can handle, charge or recharge of the battery.

1). Lift the charging cap located in the middle of the rear of the product.

2). Insert the battery connector into the charging port.

3). Plug the charger into a standard 100-240V wall outlet.

Note: The charger may get warm during charging. This is normal and not a cause for concern.

4). When charging is complete, unplug the charger from the wall outlet and unplug the battery connector from the charging port.

3. Inflate the wheels:

Tyre is inflated when shipped, but it will invariably lose some pressure during process of purchase. Always inflate tyre to the correct PSI.

Us a bicycle style tyre pump, inflate the front tyre to the PSI indicated on the sidewall of the tyre.

⚠ WARNING:

For the safety of your child please pay attention to the following:
1. Adult assembly only.
2. Small parts are of choking hazard; they are not suitable for children under 6 years!
3. Children must not open the battery protector.
4. Please keep plastic bags away from children to avoid suffocation.
5. Adult supervision required at all times.
6. This vehicle is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed, there are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
7. The vehicle shall be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions which may cause injury to the user and third parties.
8. Instruction must be given to the child in the proper use of the vehicle, particularly in the use of the braking system.
9. Ride on smooth, paved surfaces away from vehicles and other road users.
10. Avoid sharp bumps, drainage grates and sudden surface changes.
11. Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
12. Wet weather may impair traction, braking and visibility.
13. Do not ride at night.
14. Avoid excessive speed associated with downhill rides.
15. Watch out for pedestrians.
16. Check and secure all fasteners before each ride, do not allow 2 or more children to ride at the same time.
17. Do not use the vehicle if it has any damage.
18. Replace worn or broken parts immediately.

⚠ WARNING:

1. Charge the battery for 12 hours before using this vehicle for the first time.
2. Connect the battery and charger connectors, then plug the charger into the 100-240 V AC mains socket.
3. After 0.5-1 hours of use please charge for 8-12 hours but do not exceed 20 hours.
4. If the vehicle is moving slower than usual please recharge immediately for 8-12 hours.
5. If you have not used the vehicle in quite some time then please fully charge the battery and charge once every 3 months to extend the battery life.
6. If the charger is hot (under 71° C) while charging, this is normal.
7. The charger connector must not be placed near water or it will have short circuit.
8. The vehicle must only be charged with the charger supplied otherwise the vehicle may be damaged.
9. Only adults can charge the battery.
10.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
12. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
13.Damaged batteries must be removed from the vehicle.
14. The supply terminals are not to be short circuited.
15.Do not mix old and new batteries.

CARE

MAINTENANCE

1. Before assembly please check that you have all the parts, if there are any missing parts please contact your local store.
2. Once assembled please inspect all the parts and ensure the vehicle is working properly.
3. Please carefully clean the product occasionally and do not destroy any parts.
4. In order to keep your child safe, please inspect and maintain the vehicle periodically.

FI

Asennus- ja käyttöohje:

Koe vauhdin huuma ja tee spinejä sekä stuntteja Turnadolla!
Tällä saat hauskanpitoon aivan uusia kierroksia!
Teet jännittäviä liukuja ja spinejä
Innovatiivinen etuveto tekee tästä laitteesta hienon driftausajoneuvon!
Huima vauhti
Jännittävää kilvan ajoa jopa 16 km tuntinopeudella.
Hienoja spinejä
Voimakas moottori ja rullapyörät antavat mahdollisuuden hämmästyttäviin ajosuorituksiin.

Huomio!

⚠ VAROITUS:

1. Ajoneuvoa ei saa käyttää ajoradalla, jalkakäytävällä, mäessä tai hiekalla.
2. Ajoneuvoa tulisi käyttää vain tasaisella alustalla.
3. Älä ylikuormaa ajoneuvoa. Huomaa, että käyttäjän enimmäispaino on 50 kg.
4. Aikuisen tulee huolehtia akun lataamisesta.
5. Ajoneuvoa käyttävien lasten tulee olla koko ajan aikuisen valvonnan alaisuudessa.
6. Älä yritä kytkeä autoa mitenkään asiaankuulumattomasti verkkoon tai laturiin.
7. Älä aja vedessä tai missään muussakaan nesteessä.
8. Estettä lähestyttäessä pysäytä ajoneuvo. Käänny pois ja aja muualla, kaukana esteestä.
9. Lataa akku kun auto alkaa liikkua hitaasti, jotta akun elinkaari ei turhaan lyhenisi.
10. Lataa akku täyteen ennen ajoneuvon pitkäaikaista säilyttämistä ja säilytyksen aikanakin kolmen kuukauden välein, jotta akku pysyisi hyvässä kunnossa.
11. Älä aja sateessa.
12. Akku, sähköjohdot, latausjohto ja muut vastaavat osat pitää tarkistaa säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, keskeytä käyttö korjausten ajaksi.
13. Laturi ja sen osat pitää säännöllisesti tarkastaa vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, keskeytä käyttö korjausten ajaksi.
14. Tämä ajoneuvo ei sovellu alle 3 vuotiaiden lasten käytettäväksi nopeutensa johdosta.
15. Käytä aina vain laitteen omaa laturia.
16. Laturi ei ole lelu.
17. Puhdista vain kostealla kankaalla.
18. Tarkista myös muut osat vaurioiden varalta ja keskeytä käyttö korjausten ajaksi, jos vaurioita ilmenee.
19. Käytä suojavarusteita. Laitetta ei saa käyttää liikenteen seassa.
20. Loppuun kuluneet akut pitää poistaa ajoneuvosta.
21. Akut pitää poistaa ajoneuvosta ennen sen hävittämistä.

Asennusohjeet

1. Asenna ohjaustanko (kuva 1):

1) Ohjaustangon asentaminen: työnnä ohjaustangon teräsputki laitteen rungossa olevaan reikään kunnes kuulet naksahduksen.

2) Ohjaustangon poistaminen: paina ohjaustangon takana olevaa nappia ja nosta ohjaustanko pois paikoiltaan.

2. Kytke akku ajoneuvoon (kuva 2):

1) Irrota ruuvimeisselillä neljä ruuvia istuimen pohjalevystä

2) Nosta istuimen pohjalevy paikoiltaan

3) Kytke akun liitin ajoneuvon liittimeen. Aseta istuimen pohjalevy takaisin paikoilleen ja kiinnitä pohjalevy äsken avatuilla neljällä ruuvilla.

Huomaa! Sinun ei tarvitse tehdä tätä kytkentää kuin ensiasennuksen yhteydessä.

TÄRKEÄÄ! Käytä ajoneuvon kanssa vain 24 V laturia.

3. Istuimen asentaminen (kuva 3)

1) Istuimen voi asentaa sopivan ajoasennon mukaisesti kolmeen eri asentoon.

2) Linjaa istuin sopivan ajoasennon mukaisesti kohdalleen istuimen pohjalevyn reikien kanssa ja kiinnitä ruuveilla käyttäen mukana toimitettua kuusiokoloavainta.

KÄYTTÖOHJEET

1. Käyttöohjeet:

1) Ennen ajoa, varmista kuljettajan istuvan paikoillaan tukevasti ja turvavarusteiden olevan kunnolla päällä (kypärä ja kyynärsuojat yms.)

2) Pidä ohjaustangosta paina oikealla jalalla poljinta. Ajoneuvo liikkuu eteenpäin. Kun nopeutta on riittävästi, voi ohjaustankoa kääntämällä tehdä erilaisia liukuja ja muita temppuja.

VAROITUS! Varo huimausta, joka voi tulla liiasta vauhdista ja tempuista.

2. Akun lataaminen:

Tärkeää! Ennen ensimmäistä käyttöä, laitteen akkua pitää ladata 24 tuntia. Ainoastaa turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeeseen perehtynyt aikuinen saa käsitellä ja ladata akkua.

1) Nosta latausportin luukkua auton takana

2) Aseta laturin liitin latausporttiin

3) Kytke laturi pistorasiaan

Huomaa: Laturi voi lämmetä latauksen aikana, mutta se on normaalia eikä aiheuta syytä huoleen.

4) Kun lataus on valmis, irrota laturi pistorasiasta ja irrota laturin liitin latausportista.

3. Renkaiden täyttäminen:

Renkaat on pakattu toimitukseen täytettyinä, mutta on mahdollista, että ne ovat menettäneen ainakin osan rengaspaineesta. Täytä renkaat aina oikeaan paineeseen (PSI -arvo). Käytä pyörän pumppua ja nosta rengaspaine renkaan sivun ilmoittamaan lukemaan (PSI).

⚠ VAROITUS:

Lasten turvallisuuden tähden, kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin:

1. Aikuisen pitää asentaa tuote käyttökuntoon.
2. Pienet komponentit aiheuttavat tukehtumisvaaran, joten alle 6 -vuotiaiden lasten pitää pysyä poissa asennuspaikalta.
3. Lapset eivät saa avata suojaa akun päältä.
4. Pidä muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara!
5. Aikuisen pitää valvoa käyttöä koko ajan.
6. Tämä ajoneuvo ei sovi alle 6 -vuotiaille lapsille nopeutensa vuoksi. Ajoneuvoa ei saa käyttää muualla kuin yksityisellä alueella.
7. Ajoneuvoa pitää käyttää varoen, sillä taitamaton käyttö voi aiheuttaa vahingollisia törmäyksiä tai putoamisia ulkopuolisille tai käyttäjälle itselleen.
8. Lasta pitää opastaa ajoneuvon asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Erityisesti ajoneuvon pysäyttäminen pitää opastaa.
9. Aja vain tasaisella, päällystetyllä pinnalla kaukana muista ajoneuvoista ja kulkijoista.
10. Pysy etäällä terävistä kuopista, viemäristä ja muista yllättävistä pinnan muodoista.
11. Vältä katuja, veden valtaamia alueita, hiekkaa, soraa, kuraa, irtolehtiä ja muita roskia.
12. Kostea sää voi heikentää pitoa, pysähtymistä ja näkyvyyttä.
13. Älä käytä pimeässä.
14. Varo alamäkiä ja niistä aiheutuvaa liiallista nopeutta.
15. Varo jalankulkijoita.
16. Kiristä mutterit ennen ajoa. Aina vain yksi lapsi ajoneuvossa kerrallaan, ei koskaan useampaa.
17. Älä käytä ajoneuvoa, jos siinä on vaurioita.
18. Korvaa rikkoontuneet osat välittömästi.

⚠ VAROITUS:

1. Lataa akkua 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Kytke akun liitin laturin liittimeen ja kytke lopuksi laturi pistorasiaan.
3. Jokaisen 0,5 -1 tunnin ajojakson jälkeen, lataa akkua noin 8-12 tuntia mutta ei milloinkaan yli 20 tunnin ajan.
4. Jos auto liikkuu kovin hitaasti, lataa akkua välittömästi 8-12 tunnin ajan.
5. Jos et ole käyttänyt ajoneuvoa pitkään aikaan, lataa akku täyteen ennen käyttöä. Varastoinnin aikana lataa akku kolmen kuukauden välein pitääksesi akun toimintakuntoisena.
6. Jos laturi lämpiää (jopa noin 70 asteeseen) latauksen aikana, on tämä normaalia.
7. Laturin liitintä ei saa upottaa veteen. Oikosulun ja sähköiskun vaara!
8. Käytä vain auton mukana toimitettua laturia.
9. Aikuisen on huolehdittava latauksesta.
10. Kertakäyttöisiä paristoja ei saa yrittää ladata.
11. Jos akku pitää vaihtaa uuteen, käytä tarkalleen samantyyppistä akkua.
12. Pidä tarkkaan huoli akkujen ja paristojen oikeasta napaisuudesta asennusvaiheessa.
13. Vioittuneet akut ja paristot pitää poistaa ja hävittää asianmukaisesti (ei talousjätteen mukana).
14. Akun napoja ei saa oikosulkea.
15. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai akkuja.

HUOLTO

YLLÄPITO

1. Ennen käyttökuntoon asennusta, varmista, että sinulla on kaikki osat. Jos osia puuttuu, ota yhteys myyjään.
2. Asennusvaiheessa tarkista kaikkien osien kunto ja tarkista ajoneuvon toiminnot.
3. Puhdista ajoneuvo säännöllisesti mutta varoen rikkomasta mitään osia.
4. Lasten turvallisuuden tähden, tarkista auton käyttökunto säännöllisesti.

SV

Monteringsanvisning och instruktionsmanual:

Experience the thrill of speed, spins, and stunts in the Turnado. It puts a whole new twist of fun!

Upplev spänningen vid fart, snurr och stunts i Turnadon. Den sätter en helt ny standard för skoj!
Glida
Den innovativa framhjulsdriften drar dig genom coola glidningar/ driftningar och ger en adrenalinkick!
Hög hastighet
Spännande race-action med hastigheter på upp till 20 km i timmen, beroende på viktmotståndet.
Spännande snurr
Den kraftfulla motorn och vinklade hjulen låter dig göra fantastiska snurr och stunts.

OBS

⚠ Varning:

1. Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
2. Fordonet ska användas på plana ytor.
3. Överbelasta inte fordonet. Var uppmärksam på viktgränsen: Maximal totalvikt är 60 kg.
4. Endast vuxna får montera fordonet, och barn ska vara under en vuxens uppsyn vid användning.
5. Fordonet är inte lämpligt för barn under 6 år eftersom det kräver körfärdigheter och erfarenhet.
6. Plastpåsar ska hållas borta från barn för att undvika kvävning.
7. Kör inte i närheten av motorfordon, offentliga vägar, backar eller i närheten av vatten.
8. Endast ett barn i taget får använda fordonet.
9. Använd alltid skor.
10. Kör inte när det är mörkt.
11. Kör aldrig i regn.
12. Det är en bra idé att använda hjälm och annan skyddsutrustning för att undvika skador.
13. Använd fordonet med försiktighet eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krock som kan skada användaren eller tredje part.
14. Kontrollera periodiskt att allt är fastspänt och spänn efter om nödvändigt. Byt ut skadade delar.
15. Håll batteriet borta från eld.
16. Batteri, laddare, elektriska sladdar, uttag, kaross och andra delar ska periodiskt kontrolleras för skador. Om skador hittas får fordonet inte användas innan skadan är reparerad.
17. Ladda inte fordonets kretslopp.
18. Laddaren är inte en leksak.
19. Rengör endast med en fuktig trasa.
20. Uttömda batterier ska tas bort från fordonet.

Monteringsanvisning

1. Montera styret: (Fig. 1)

1). Montera styret: Sätt i styrhandtagets stålrör i hålet på fordonet. Tryck tills du hör ett klick-ljud.
2). Avmontera styret: Tryck på knappen under styret och dra uppåt för att avmontera.

2. Anslut batteriet till fordonet: (Fig. 2)

1). Skruva först ur de fyra skruvarna från sittplattan med en skruvmejsel.
2). Lyft upp sittplattan.
3). Koppla ihop batterisladden med bilsladden, sätt i sittplattan och sätt fast den med de fyra skruvarna.
Obs: Du behöver bara göra denna anslutning en gång.

VIKTIGT! Använd endast 24 V-laddaren som följer med detta fordon.

3. Montera sätet: (Fig. 3)

1). Sätet kan justeras i tre inställningar efter din komfort.
2). Justera de fyra hålen på sätet med hålet på den fasta sittplattan, och spänn fast med skruvar med hjälp av insexnyckeln som följer med.

Instruktionsanvisning

1. Instruktionsanvisning:

1). Innan du kör fordonet, se till att du sitter bra med fastspänt säkerhetsbälte och skyddsutrustning som hjälm, armbågsskydd m.m.
2). Håll fast i styret och tryck på den högra, runda fotpedalen för att köra framåt. När fordonet kör framåt i hög hastighet, ändra riktning för att aktivera drifting-/överstyrningsfunktionen.

VARNING! Se upp för yrsel orsakat av att drifta för snabbt.

2.Batteriladdning:

Viktigt! Innan du använder fordonet första gången, ska batteriet laddas i minst 24 timmar. Endast vuxna som har läst och förstått säkerhetsvarningarna får hantera och ladda batteriet.

1). Lyft laddningsluckan placerad mitt på baksidan av produkten.
2). Sätt i batterisladden i laddningsporten.
3). Sätt i laddaren i ett 220-230 V-standardeluttag.
Obs: Laddaren kan bli varm under laddning. Detta är normalt, och ingen anledning till oro.
4). När laddningen är färdig ska du ta ut laddaren ur eluttaget och ta ut sladden ur fordonet.

3. Pumpa hjulen:
Däcken är pumpade när de skickas, men de kommer alltid förlora lite tryck under fraktprocessen. Pumpa alltid däcken till korrekt PSI. Använd en cykelpump för att pumpa framdäcken till PSI angiven på däckets sida.

⚠ VARNING:

För ditt barns säkerhet ska du vara uppmärksam på följande:
1. Endast vuxna får montera fordonet, och barn ska vara under en vuxens uppsyn vid användning av fordonet.
2. Fordonet är inte lämpligt för barn under 6 år eftersom det krävs färdigheter och erfarenhet.
3. Plastpåsar ska hållas borta från barn för att undvika kvävning.
4. Kör inte i närheten av motorfordon, offentliga vägar, backar eller i närheten av vatten.
5. Får endast användas av ett barn i taget.
6. Använd alltid skor.
7. Kör inte när det är mörkt.
8. Kör aldrig i regn.
9. Det är en bra idé att använda hjälm och annan skyddsutrustning för att undvika skador.
10. Använd fordonet med försiktighet eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krock som kan skada användaren eller tredje part.
11. Kontrollera periodiskt att allt är fastspänt och spänn efter om nödvändigt. Byt ut skadade delar.
12. Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
13. Undvik gator och ytor med vatten, sand, grus, löv och annat skräp.
14. Håll batteriet borta från eld.
15. Batteri, laddare, elektriska sladdar, uttag, kaross och andra delar ska periodiskt kontrolleras för skador. Om skador hittas får fordonet inte användas innan de är reparerade.
16. Använd inte fordonet om det har skador.
17. Byt ut utslitna eller skadade delar med detsamma.

⚠ VARNING:

1. Ladda batteriet i 12 timmar innan första användning.
2. Anslut batteri och laddare och sätt därefter laddaren i ett eluttag.
3. Efter 1-2 timmars användning, ladda batteriet i 8-12 timmar.
OBS: ladda inte batteriet i över 20 timmar.
4. Om fordonet kör långsammare än normalt, ladda batteriet i 8-12 timmar.
5. Om fordonet inte har används i en längre period, ska batteriet laddas. Batteriet ska laddas minst var tredje månad. Detta för att förlänga batteriets livstid.
6. Laddaren blir mycket varm när den laddas. Detta är normalt.
7. Laddaruttaget får inte vara i närheten av vatten, eftersom det kan ge en kortslutning.
8. Fordonet får endast laddas med originalladdaren, annars kan fordonet ta skada.
9. Endast vuxna får ladda batteriet.
10. Batterierna ska sättas i med polerna åt rätt håll.
11. Strömterminalerna får inte kortslutas.
12. Blanda inte gamla och nya batterier.
13. När fjärrkontrollen får slut på ström ska batterierna bytas.

Underhåll

Underhåll

1. Innan montering, kontrollera att alla komponenter finns i förpackningen.
2. Kontrollera att fordonet kör ordentligt när produkten är monterad.
3. Kom ihåg att rengöra produkten regelbundet med en trasa. Använd inte vatten på elektroniska komponenter.
4. För att undvika skador hos ditt barn eller på fordonet ska bilen kontrolleras och rengöras periodiskt.

DA

Samlevejledning og brugermanual:

Oplev spændingen ved hastighed, spins og stunts i Turnado. Den sætter en helt ny standard for sjov!

Glidende handling

Det innovative forhjulstræk kører dig gennem seje drift og giver et adrenalin kick.

Høj hastighed

Spændende race action med hastigheder op til 20 km i timen afhængig af vægtmodstand.

Spændende spins

De kraftige motor- og vinklede hjul giver dig mulighed for at udføre fantastiske spins og stunts.

Opmærksom

⚠ Advarsel:

1. Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller sand.
2. Køretøjet skal bruges på en plan overflade
3. Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægten
Restriktioner: Maksimal totalvægt 60 Kg.
4. Kun en voksen må samle køretøjet og skal være under opsyn fra en voksen.
5. Køretøjet er ikke egnet for børn under 6 år, da det kræver færdigheder og erfaring.
6. Plastikposer skal holdes væk fra børn for at undgå kvælning.
7. Kør ikke i nærheden af motorkøretøjer, offentlige veje, bakker, skrånende indkørsel stigninger eller i nærheden af vand.
8. Kun 1 barn må bruge den af gangen.
9. Brug altid sko.
10. Kør ikke når det er mørkt.
11. Brug den aldrig i regnvejr.
12. Det er en god ide at bruge hjelm og andet beskyttelsesudstyr for at undgå skader.
13. Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er krævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
14. Tjek periodisk at alt er fastspændt og stram efter om nødvendigt. Udskift beskadiget dele.
15. Hold batteriet væk fra ild.
16. Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres for skader. Hvis der er fundet skader må køretøjet ikke anvendes før de er repareret.
17. Oplad ikke køretøjets kredsløb.
18. Opladeren er ikke et legetøj.
19. Rengør kun med en fugtig klud.
20. Slidte batterier skal fjernes fra køretøjet.

Monteringsvejledning

1. Monter styret: (Fig. 1)
1). Monter styret: Indsæt stålrøret på styrehåndtaget i hullet på køretøjet, og samlingen er færdig, når du hører en "klik" lyd.
2). Demonter styret: tryk på knappen under styret og træk det opad for at adskille.

2. Slut batteriet til køretøjet: (Fig. 2)
1). Demonter de fire skruer fra den faste sædeplade med en skruetrækker.
2). Tag sædepladen opad.
3). Sæt batteristikket sammen med bilstikket, sæt sædepladen og fastgør den med fire skruer.

Bemærk: Du behøver kun at oprette denne forbindelse en gang.

VIGTIG! Brug kun den 24V oplader, der følger med dette køretøj.

3. Sæt sædet sammen: (Fig. 3)
1). Sædet kan justeres til tre stillinger efter din komfort.
2). Juster de fire huller på sædet med hullet på den faste sædeplade og Stram med skruer ved hjælp af den sekskantnøgle der følger med.

Brugervejledning

1.Brugervejledning:
1). Før du kører på produktet, sørg for at du sidder godt med sikkerhedsselen fastgjort og med beskyttelsesudstyr som hjelm, albuebeskytter osv.
2). Hold styret og tryk på den højre runde fodpedal for at køre fremad; Når køretøjet bevæger sig fremad i høj hastighed, ændre retning for at aktivere drifting/overstyrings funktionen.
ADVARSEL! Pas på svimmel fornemmelse forårsaget af at drifte for hurtigt.

2.Batteri opladning:
Vigtig! Før du bruger køretøjet for første gang, batteriet skal oplades i mindst 24 timer. Kun en voksen der har Læst og forstået sikkerhedsadvarslerne, må håndtere, oplade eller genoplade batteriet.
1). Løft opladningshætten placeret midt på bagsiden af produktet.
2). Sæt batteristikket i opladningsporten.
3). Tilslut opladeren til en standard 220-230V stikkontakt.
Bemærk: Opladeren kan blive varm under opladningen. Dette er normalt
og ikke en grund til bekymring.
4). Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af stikkontakten i væggen
og tag stikket ud af køretøjet.

3. Giv luft til hjulene:
Dækket er oppustet, når det sendes, men det vil altid tabe noget pres under købs og leveringsprocessen. Pump altid dækket til korrekt PSI.
Us en cykel stil dæk pumpe, blæse det forreste dæk til PSI angivet på dækkets sidevæg.

⚠ Advarsel:

For sikkerheden af dit barn skal du være opmærksom på følgende:

1. Kun en voksen må samle køretøjet og skal være under opsyn fra en voksen.

2. Køretøjet er ikke egnet for børn under 6 år, da det kræver færdigheder og erfaring.
3. Plastikposer skal holdes væk fra børn for at undgå kvælning.
4. Kør ikke i nærheden af motorkøretøjer, offentlige veje, bakker, skrånende indkørsel stigninger eller i nærheden af vand.
5. Kun 1 barn må bruge den af gangen.
6. Brug altid sko.
7. Kør ikke når det er mørkt.
8. Brug den aldrig i regnvejr.
9. Det er en god ide at bruge hjelm og andet beskyttelsesudstyr for at undgå skader.
10. Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er krævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
11. Tjek periodisk at alt er fastspændt og stram efter om nødvendigt. Udskift beskadiget dele.
12. Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller sand.
13. Undgå gader og overflader med vand, sand, grus, snavs, blade og andet snavs.
14. Hold batteriet væk fra ild.
15. Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres for skader. Hvis der er fundet skader må køretøjet ikke anvendes før de er repareret.
16. Brug ikke køretøjet hvis det har nogen skader.
17. Udskift brugte eller ødelagte dele straks.

⚠ Advarsel:

1. Oplad batteriet i 12 timer før ibrugtagning første gang.
2. Tilslut batteri og oplader og derefter indsæt opladeren i stikkontakten.
3. Efter 1 til 2 timers brug, oplad batteriet i 8-12 timer. Obs oplad ikke batteriet i mere end 20 timer.
4. Hvis batteriet kører langsommere end normal, oplad batteriet i 8-12 timer.
5. Hvis køretøjet ikke er blevet brugt i lang tid, så skal batteriet oplades. Batteriet skal oplades minimum hver 3 måned. Dette forlænger batteriet levetid.
6. Opladeren bliver meget varm når den oplades. Dette er normalt.
7. Opladerstikket må ikke være i nærheden af vand, da det kan give en kortslutning.
8. Køretøjet må kun oplades med original oplader ellers kan køretøjet tage skade.
9. Kun voksne må oplade batteriet.
10. Batteriernes poler skal vende korrekt.
11. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
12. Mix ikke gamle og nye batterier.
13. Når fjernbetjeningen mangler strøm udskift batterierne.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

1. Før samling tjek at alle komponenter er i pakken.
2. Tjek at køretøjet kører ordentligt når produktet er samlet.
3. Husk at rengøre produktet jævnligt med en klud uden at bruge vand på elektroniske komponenter.
4. For at undgå skader hos dit barn eller på køretøjet så skal bilen inspiceres og vedligeholdelses periodisk.

All product referenced logo marks are used under license.
Tous les logos faisant référence à des marques déposées sont utilisés sous licence.
Alle produktbezogenen Zeichen und Logos werden in Lizenz verwendet.
Todos los logotipos relacionados con los productos se utilizan bajo licencia.
Todos os logotipos relacionados com os productos utilizam-se com licença.
Tutti i marchi dei loghi a cui il prodotto fa riferimento sono utilizzati con licenza.
Wszelkie powołane znaki logo są używane na licencji.
Voor het gebruik van alle logo's bij productnamen is een vergunning afgegeven.
Все логотипы, на которые ссылаются продукты, используются по лицензии
Ürün referanslı tüm logo işaretleri lisans altında kullanılır

---

MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/HERGESTELLT IN CHINA/FABRICADO EN CHINA/FABRICADO NA CHINA/
PRODOTTO IN CINA/WYPRODUKOWANO W CHINACH/VERVAARDIGD IN CHINA/СДЕЛАНО В КИТАЕ/ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR).

EN:
Customer Care email: support@rollplay.com

FR:
Service à la clientèle e-mail: support@rollplay.com

DE:
Customer Care E-Mail: support@rollplay.com

ES:
Correo electrónico de atención al cliente: support@rollplay.com

PT:
E-mail Atendimento ao Cliente: support@rollplay.com

SE: Kundeservice e-mail: support@rollplay.com

IT:
Assistenza Clienti email: support@rollplay.com

PL:
E-mail Obsługi Klienta: support@rollplay.com

NL:
Customer Care e-mail: support@rollplay.com

RU:
Электронный адрес технической поддержки клиентов: support@rollplay.com

TR:
Müşteri hizmetleri e-posta: support@rollplay.com

DM: Kundeservice e-mail: support@rollplay.com

CE