Electric car McLaren 720S
El-bil McLaren 720S
Elbil McLaren 720S

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok

0-3

Size 49 x 132 x 75 cm

Art. no. 805-759
EAN 5705858709222

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC

GB

General safety rules for NORDIC PLAY products

Warning:

- The vehicle may not be used on roads, sidewalks, in hills or sand.
- The vehicle should only be used on flat surfaces.
- Do not overload the vehicle. Pay attention to the maximum weight limits. Typical maximum total weight is 35 kg. Please check for your specific model.
- Only adults may charge the battery.
- Children using the vehicle should always be supervised by a responsible adult.
- Do not charge the vehicle's circuit.
- Do not drive in water or other fluids.
- Stop the vehicle when it is approaching an obstacle, turn away from the obstacle and drive somewhere else.
- Please charge the battery when the vehicle starts to drive slowly, otherwise the battery's lifespan can be shortened.
- Please charge the battery fully before the battery is stored for longer periods without use. Charge the battery every three months to extend the battery's lifespan.
- Do not drive during rain.
- Battery, charger, electrical cables, outlets and other parts should periodically be checked. If damages are discovered, the vehicle may not be used until these are fixed.
- The charger should be checked for damages on cord, plug and other parts periodically. If there are damages, the charger may not be used until the damage is fixed.
- Vehicle with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without a battery can be used from 1 year of age.
- The vehicle may only be used with the recommended charger.
- The charger is not a toy.
- Only clean with a damp cloth.
- Check that all parts are undamaged. If not, repair or change these.
- It is a good idea to use safety equipment, depending on the vehicle.
- Worn out batteries should be removed/changed from the vehicle.
- The battery should be removed before the vehicle is disposed of.
- Declaration of conformity: This product is in accordance with EU directive 2014/53 / EU.

Warning:
For your child's safety, pay attention to the following:

- Only adults may assemble the product.
- Small parts and plastic parts should be kept away from the child to avoid risk of suffocation.
- Children may not touch or open the battery holder.
- Adult supervision is required.
- Vehicles with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without battery can be used from 1 year of age.
- Use the vehicle with caution, since driving skills are required to avoid falls or crashes that can result in injuries to the user or third party.
- Instructions on how the vehicle is used should be given to the child before use – especially for the braking system.
- May not be used in traffic. Only use the vehicle on private property.
- Only drive on flat surfaces away from other vehicles and obstacles.

GB

General safety rules for NORDIC PLAY products

- Avoid sharp bumps and sudden changes of the surface.
- Avoid roads and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
- Wet weather can reduce the traction, brake effect and visibility.
- Do not drive when it is dark.
- Avoid excessive speed in conjunction with downhill driving.
- Watch out for pedestrians.
- Check and tighten all screws before every drive. Do not allow two or more children to use the vehicle at once.
- Do not use the vehicle if it has damages.
- Change damaged parts immediately.

DA

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
  Typisk maksimal totalvægt = 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres. Hvis der er observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:
For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
  Specielt bremsesystemet.

DA

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækkraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

SE

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

Varning:

- Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
- Fordonet bör endast användas på plana ytor.
- Överbelasta inte fordonet. Var uppmärksam på viktgränserna. Typisk maximal totalvikt är 35 kg. Vänligen kontrollera för gällande modell.
- Batteriladdning ska utföras en vuxen.
- Barn som använder fordonet bör alltid övervakas av en ansvarig vuxen.
- Ladda inte fordonets kretslopp.
- Kör inte i vatten eller andra vätskor.
- Stanna fordonet när det närmar sig ett hinder, sväng bort från hindret och kör någon annanstans.
- Vänligen ladda batteriet när fordonet börjar köra långsamt annars kan batteriets livstid förkortas.
- Vänligen ladda batteriet helt innan batteriet förvaras i längre perioder utan användning. Ladda batteriet var tredje månad för att förlänga batteriets livstid.
- Kör inte i regn.
- Batteri, laddare, elektriska sladdar, uttag, kaross och andra delar ska periodiskt kontrolleras. Om skador upptäcks får fordonet inte användas innan dessa är lagade.
- Laddaren ska kontrolleras regelbundet för skador på sladd, uttag och andra delar. Vid skador får laddaren inte användas innan skadan är lagad.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Fordonet får endast användas med den rekommenderade laddaren.
- Laddaren är inte en leksak.
- Rengör endast med en fuktig, urvriden trasa.
- Kontrollera att alla delar är oskadda. Om inte, reparera eller byt ut dessa.
- Det är en bra idé att använda skyddsutrustning, beroende på fordonet.
- Slitna batterier bör tas bort/bytas ut från fordonet.
- Batteriet ska tas bort innan fordonet bortskaffas.
- Försäkran om överensstämmelse: Denna produkt stämmer överens med kraven i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Varning:
För ditt barns säkerhet ska du vara uppmärksam på följande:

- Endast vuxna får montera produkten.
- Små delar och plastdelar ska hållas borta från barnet för att undvika risk för kvävning.
- Barn får inte röra eller öppna batterihållaren.
- Vuxen tillsyn krävs.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Använd fordonet med försiktighet, eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krockar som kan ge skador hos användaren eller tredje part.
- Instruktion i hur fordonet används ska ges till barn innan användning – särskilt för bromssystemet.

SE

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

- Får inte användas i trafiken. Använd endast fordonet på privat mark.
- Kör endast på plana ytor borta från andra fordon och hinder.
- Undvik skarpa gupp och plötsliga förändringar i ytan.
- Undvik vägar och ytor med vatten, sand, grus, jord, löv och annan smuts.
- Vått väder kan försämra dragkraften, bromseffekten och synligheten.
- Kör inte när det är mörkt.
- Undvik överdriven hastighet i samband med nedförskörning.
- Se upp för fotgängare.
- Kontrollera och spänn alla skruvar innan varje körning. Tillåt inte två eller fler barn att använda fordonet på samma gång.
- Använd inte fordonet om det har skador.
- Byt ut skadade delar omedelbart.

GB

McLaren 720S

Model: 805-759
Age Range: 37-96 Month
Maximum Weight: 30 KGS
Execution Standard:
GB6675&GB19865 ☐
EN71&EN62115 ☐

Pictures are for reference only, please adhere to the original products as standard

Manufactured under license from Mclaren Automotive Limited.
The Mclaren name and logo are registered trademarks of Mclaren.

All spare parts When open the carton

Assembling Procedure Must be assembled by Adults

Please prepare the installation tools by yourself:
Screwdriver and Sharp nose pliers:

1. Installation of Ax

Please find driving motors first and disconnect them, and then insert motors into the back axle, making the connector lines insert into the hole and connecting to the power line. (Referring to the photo).

2.Installation of wheels

Please take out the bearings from the screws bag and install on the outside of the wheels. Assemble the wheels onto the front and back axles, and assemble gasket, non-slip nuts in sequence and then fix the wheel hub. (Referring to the photo)

3.Installation of rear view mirrors

Please insert the rear view into the car door, and make sure the left side and right side are in the correct direction.

4.Installation of steering wheel

Due to the reason of movement of steering tube, sometimes there is possibility that the hole on the steering wheel and the hole on the steering tube can not match well. If this happens, please use one hand to hold the hook under the car body in order to fix the steering tube. (Referring to the picture)

5.Power Connection



Connect power referring to the photo.

6.Installation of seat

Firstly, insert the rotary knobs of the seat into the car body, and then screw them. (Referring to the photo above.)

Specifications

Item	Specifications
Battery	12V7AH*1/12V10AH*1
Motor	35W
Available Ages	Children from 37-96 month
Maximum Weight	30KGS
Size	132*77*50cm
Speed	3-5km/h
Remote Control Batteries	2PCS of AAA Batteries
Charger	Input:220V/110V Output:DC12v1000MA

CHARGING PRECAUTIONS

Battery polarity cannot be reversed, please ensure the red wire is connected to the red battery terminal and the black wire is connected to the black battery terminal.

- Press the power switch to OFF position to turn the power off.
- Open the seat,connect the battery plug,red to red.
- Never drain battery completely or to a crawling speed,recharge the battery when a decrease in speed and power is noticed warranty will be voided if misuse has occurred.
- Battery charging must be done by adults only.Never allow children to charge the battery.A child could be injured by the electricity involved in charging the battery.
- Please don't connect the wires to a short circuit.

The charger and the battery are not a toy.Do not allow children to play with the charger and the battery.

Only operate the battery and charger specified according to the manual instructions.

- Please do not open the battery and the charger.
- To maintain safety of vehicle, always secure the battery with the bracket.
- The battery must be handled and operated by adults only: the battery is heavy and contains sulfuric acid(electrolyte).Dropping the battery could result in serious injur
- Before charging the battery check if wear or damage to the battery,charger , the connectors and other parts .If any damage is found , the charger should be repaired or replaced immediately .Do not use a damaged charger.
- It is normal for the adaptor to feel warm during charging,,but if the charger feels too hot,stop charging immediately and check the battery and adaptor. When charging turn of the power switch.

Please charge the battery for 8-10 hours after first use.

Subsequent charges should be 6-8 hours but not exceeding 10 hours.

If not being used batteries should still be charged at least once a month to keep the cells active.

1.Plug the charge into the charging socket.

2.Plug the other end of the charger into your wall socket.

Batteries are perishable items that are subject to under and overcharging, please observe the charging times.Charge Hole





1. Imitation of air conditioner	9. Volume decrease
2. Dashboard	10. Volume increase
3. multi-function display	11. The last song
4. Key switch	12. The next
5. MP3	13. Cancel
6. Display	14. Display switch
7. TF socket	15. Music
8. USB socket	16. Bluetooth

1.Press the music button on the steering wheel for horn or music.
2.Attach the MP3 lead to your advice to play or own music through the car.
Please note the steering wheel sounds wheel not work when the MP3 lead is connected.

Operations Guide
First time to use(Or replace the battery)
select not to pair,the car can move after turning on power.
If select to be paired,please follow the bellows:
Step 1 Open the remote control battery compartment,put two AAA1.5V batteries into the battery compartment(pay attention to the battery cavity polarity),close the cap,the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly.
Step 2 Turn the car power，hold press the frequency key for 2-3 seconds.
Step 3 Then turn on car power immediately，the frequency lights off.
Please repeat steps 23 if the paring not in success of frequency.

1.Remote Control: Please check manual advice behind remote control.
HIGH speed - Three lamps flashing.Each owns slow start and stop.
2.Press the STOP key will stop the car;Other keys like it meant.
3.The remote control will power off after 15's without operating,any key will power on.
Products through the FCC certification testing and ECM credential.

This remote must be used by adult only

■ TROUBLESHOOTING

Problem: The car will not move

Answer 1: Please make sure the charger has been removed from the car charging point.
Answer 2: The battery is low on charger. Please charger for 6-8 hours but not exceeding 10hours.
Charge at least once a month to keep the cells activ



To avoid fuse cut off the power:
1.Max:30kgs, overload is forbidden
2.Do not drag ay item behind t product
3.Do not allow water or other liquids the electrical parts.
4.Do not change the line sys by yourself.

■ TROUBLESHOOTING

Problem:The car only runs for a short time

Answer 1:The battery is low on charge. Please change for 6-8 hours but not exceeding 10 hours.
Change at least once a month to keep the active.
Answer 2:Battery ageing
The battery may need to be replaced depending on it’s charging history and age.
Problem: The sounds do not work.
Please ensure the volume is turned up and the Mp3 lead is not connecthed. The steering wheel sounds will not work when the MP3 is plugged into the car. Problem: Charger overheating
It is normal for the battery and charger to warn slightly during Charging, if they feel excessively hot then please Check for a current overload or battery short circuit

DK

McLaren 720S

Model: 805-759
Alder fra : 37 - 96 Måneder.
Maks vægt: 30 KG
Godkendelsestandard
GB6675 & GB19865
EN71 & EN62115

Indhold i pakken:

Samlevejledning: (Skal samles af voksen)

Følgende værktøjer skal anvendes ved samling:
Skruetrækker og spidstang.

1. Montering af motor på bag aksel:

Monter motorerne på akslen og forbind ledningerne
Se foto.

Påsæt skiver og hjul som vist på foto og afslut med låsemøtrik. Der afsluttes med påsætning af hjulkapsel. Se foto.

3. Montering af sidespejle:

Påsæt side spejlene på bil dørene. Kontroller at venstre og højre side vender i korrekt retning.

4. Montering af rat:

5. Tilslutning af batteri:



Tilslut ledningerne som vist på foto.

6. Montering af sæde:

Start med at trykke knopperne fra sæden ned I bilens karosseri. Fastgør sædet med de medleverede skruer.

■ Forholdsregler ved opladning.

Polariteten på batteriet må ikke placeres omvendt. Kontroller at den røde ledning er påsat den røde batteri terminal og den sorte ledning på den sorte batteri terminal.

- Sæt start (power) knappen i OFF position for at afbryde strømmen .
- Luk sædet op, forbind det røde batteri stik til rød.
- Aflad aldrig batteriet helt. Når hastigheden begynder at aftage genoplades batteriet.
- Batteri opladning må kun udføres af en voksen. Tillad aldrig børn at oplade batteriet. Børn kan komme til skade ved fejl opladning.
- Ledningerne må ikke kortsluttes.

Oplader og batteri er ikke legetøj, så lad aldrig børn lege med det.

Anvend kun oplader og batteriet som nævnt i manualen.

- Åben ikke batteri og oplader.
- Af sikkerhedsmæssige grunde skal batteriet skal altid være fastspændt med det medleverede beslag.
- Batteriet må kun betjenes af en voksen: Batteriet er tungt og indeholder syre. Beskadigelse af batteriet kan medføre alvorlig personskade.
- Før opladning kontrolleres at opladeren er intakt og ikke beskadiget. Ved beskadigelse på opladeren udskiftes / repareres denne. Anvend aldrig en beskadiget oplader.
- Det er normalt, at adapteren føles varm i forbindelse med opladning. Hvis opladeren føles for varm stop omgående opladning og tjek batteri og adapter.

Når der oplades slukkes på power knappen.

Oplad batteriet i 8-10 timer ved første opladning.

Følgende opladninger 6-8 timer aldrig over 10 timer.

Hvis bilen ikke anvendes bør batteriet stadig lades mindst 1 gang per måned, dette for at holde cellerne aktive.

1. Sæt lade kablet i lade stikket.
2. Sæt den anden ende i stikket på vægen.





1.	Imitation af aircondition	9.	Volume ned
2.	nstrumentbræt	10.	Volume op
3.	Multi-funktionsdisplay	11.	Sidste sang
4.	Nøgle kontakt	12.	Næste sang
5.	MP3	13.	Annuller
6.	Display	14.	Display tænd/sluk
7.	TF stik	15.	Musik
8.	USB stik	16.	Bluetooth

1.Tryk på music knappen på rattet for enten horn eller musik.

2.Tilslut MP3 stikket for at spille egen musik.

Bemærk musik fra rattet virker ikke, hvis MP3 stikket sidder i.

Brugsanvisning for fjernbetjening:

Ved opstart (eller udskiftning af batteri)

Undlad at parre fjernbetjeningen med bilen, idet denne kan starte fremdrift, når strømmen tilsluttes. Venligst gør som følger:

Step 1. Åben låget til batteri kammeret og indsæt 2 X AAA 1.5V batterier. Vær opmærksom på, at polariteten er korrekt.(- til – og + til +) luk låget igen. Frekvens lampen blinker, hvis batterierne er isat korrekt.

Step 2 sluk for bilens strøm, hold frekvens knappen ind i for 2-3 sekunder. Step 3 tænd omgående for bilens strøm, frekvens lampen slukker. Venligst gentag step 2 og 3, hvis parring ikke lykkedes.

Fjernbetjeningen slukker automatisk efter 15 minutter, hvor denne ikke har været i brug.

■ FEJLFINDING.

Problem: Bilen vil ikke køre.

Løsning 1: Venligst kontroller at opladeren er fjernet fra bilens lade stik.
Løsning 2: Batteriet er afladet. Venligst genoplad i 6-8 timer, men ikke over 10 timer.



For at undgå sikringen slår strømmen fra:

1. Max:30kg. overlæs ikke.
2. Træk ikke andre dele/vogne bag dette produkt.
3. Undgå vand eller andre væsker i forbindelse med de elektriske dele.
4. Udskift ikke lednings systemet selv.

■ FEJLFINDING.

Problem: Bilen kører kun i kort tid

Løsning 1:Batteriet er afladet. Venligst genoplad i 6-8 timer, men ikke over 10 timer.
Løsning 2:Batteriet er gammelt. Batteriet skal måske udskiftes afhængig af lade historik og alder.
Problem: Lyden virker ikke. Kontroller at lyden er skruet op

SE

McLaren 720S

Modell: 805-759
Ålder från: 37-96 månader
Maxvikt: 30 kg
Godkänd enligt standard
GB6675&GB19865
EN71&EN62115

Manufactured under license from Mclaren Automotive Limited.
The Mclaren name and logo are registered trademarks of Mclaren.

Innehåll i förpackningen:

Monteringsanvisning (ska monteras av vuxen):

Följande verktyg ska användas vid montering:
Skruvmejsel och spetstång.

1. Montering av motor på bakaxel:

Montera motorerna på axeln och förbind sladdarna.
Se foto.

2. Montering av hjul:

Sätt på brickor och hjul som visat på foto, och avsluta med låsmutter. Sätt avslutningsvis på hjulkapsel. Se foto.

3. Montering av sidospeglar:

Sätt på sidospeglarna på bildörrarna. Kontrollera att vänster och höger sida vänder korrekt.

4. Montering av ratt:

Börja med att montera sladdarna från ratt och rattstam. Om hålen i ratt och rattstam inte passar med varandra, placera din hand under bilen och vrid på rattstammen tills hålen passar med varandra. Sätt i skruven och avsluta med mutter (se foto).

5. Anslutning av batteri:



Anslut sladdarna som visat på foto.

6. Montering av säte:

Börja med att trycka ner knopparna från sätet i bilens kaross. Sätt fast sätet med medföljande skruvar.

Specifikationer

Batteri	12V7AH*1/12V10AH*1
Motor	35W
Ålder från	från 37-96 månader
Maxvikt	30 kg
Mått	132 x 77 x 50 cm
Hastighet	3-5 km i timmen.
Fjärrkontrollens batterier	2 x AAA-batterier
Laddare	Input: 230V Output: DC12v 1000MA

Förhållningsregler vid laddning.

Polariteten på batteriet får inte placeras omvänt. Kontrollera att den röda sladden sitter på den röda batteriterminalen och att den svarta sladden sitter på den svarta batteriterminalen.

- Sätt startknappen (power) i OFF-position för att avbryta strömmen.
- Lyft sätet och anslut det röda batteriuttaget till röd.
- Ladda aldrig ur batteriet helt. När hastigheten börjar falla bör batteriet laddas.
- Batteriladdningen får endast utföras av en vuxen. Tillåt aldrig barn att ladda batteriet. Barn kan komma till skada vid felaktig uppladdning.
- Sladdarna får inte kortslutas.

Laddare och batteri är inte leksaker, så låt aldrig barn leka med dem.

Använd endast laddare och batteri som beskrivet i manualen.

- Öppna inte batteri och laddare.
- Av säkerhetsmässiga orsaker ska batteriet alltid vara fastspänt med medföljande beslag.
- Batteriet får endast hanteras av en vuxen: Batteriet är tungt och innehåller syra. Skadat batteri kan medföra allvarlig personskada.
- Innan laddning ska det kontrolleras att laddaren är intakt och ej skadat. Vid skada på laddaren ska den bytas/repareras. Använd aldrig en skadad laddare.
- Det är normalt att adaptern känns varm i samband med laddning. Om laddaren känns för varm, avbryt omgående laddningen och kontrollera batteri och adapter.

Under laddning ska strömmen stängas av med strömknappen (power). Ladda batteriet i 8-10 timmar vid första laddning.

Efterföljande ska det laddas 6-8 timmar, men aldrig över 10 timmar.

Om bilen inte används bör batteriet ändå laddas minst 1 gång per månad, för att hålla cellerna aktiva.

1. Sätt laddaren i laddningsuttaget.
2. Sätt den andra änden i vägguttaget.





1. Imitation avaircondition	9. Volym ner
2. Instrumentbräda	10. Volym upp
3. Multifunktionsdisplay	11. Förra låt
4. Nyckelkontakt	12. Nästa låt
5. MP3	13. Avbryt
6. Display	14. Display på/av
7. TF-port	15. Musik
8. USB-port	16. Bluetooth

1. Tryck på musikknappen på ratten för antingen tuta eller musik.
2. Sätt i mp3-uttaget för att spela egen musik.

Observera att musik från ratten inte fungerar om mp3 är anslutet.

Instruktionsmanual för fjärrkontroll:
Vid uppstart (eller byte av batteri)
Låt bli att para ihop fjärrkontrollen med bilen, eftersom det kan aktivera framåtkörning när strömmen ansluts. Vänligen gör som följande:
Steg 1. Öppna luckan till batterikammaren och sätt i 2 X AAA 1,5V-batterier. Var uppmärksam på att polariteten är korrekt (- till - och + till +). Stäng luckan igen.
Frekvenslampan blinkar om batterierna sitter i korrekt.
Steg 2: Stäng av bilens ström, håll inne frekvensknappen i 2-3 sekunder.
Steg 3: Sätt omedelbart på bilens ström. Frekvenslampan slocknar.
Vänligen upprepa steg 2 och 3 om hopparningen inte lyckades.

Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter 15 minuter, om den inte används.

■ FELSÖKNING.

Problem: Bilen kör inte.

Lösning 1: Vänligen kontrollera att laddaren inte sitter i bilens laddningsuttag.
Lösning 2: Batteriet är urladdat. Vänligen ladda i 6-8 timmar, men inte över 10 timmar.



För att undvika att säkringen slår av strömmen:

1. Max: 30 kg. Överbelasta inte.
2. Dra inte andra delar/vagnar bakom denna produkt.
3. Undvik vatten och andra vätskor i samband med de elektriska delarna.
4. Byt inte sladdsystemet själv.

■ FELSÖKNING.

Problem: Bilen kör bara en kort stund

Lösning 1: Batteriet är urladdat. Vänligen ladda i 6-8 timmar, men inte över 10 timmar.
Lösning 2: Batteriet är gammalt.
Batteriet behöver kanske bytas, beroende på laddningshistorik och ålder.
Problem: Ljudet fungerar inte.
Kontrollera att volymen har skruvats upp och att mp3 inte är anslutet.

NORDIC PLAY Speed