



**Foot-to-floor Mercedes-Benz G350D**

**Gåbil Mercedes-Benz G350D**

**Gåbil Mercedes-Benz G350D**

**Potkuauto Mercedes-Benz G350D**

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



**Size 43 x 70 x 29 cm**

Art. no. 805-896

EAN 5705858719191

Imported by / Importeret af  
NSH NORDIC A/S  
Virkefeltet 4  
8740 Braedstrup  
Denmark

Made in China / produceret i Kina

# General safety rules for NORDIC PLAY products

## Warning:

- The vehicle may not be used on roads, sidewalks, in hills or sand.
- The vehicle should only be used on flat surfaces.
- Do not overload the vehicle. Pay attention to the maximum weight limits. Typical maximum total weight is 20 - 30 kg. Please check for your specific model.
- Children using the vehicle should always be supervised by a responsible adult.
- Push/foot-to-floor vehicles without a battery can be used from 1 year of age.
- Declaration of conformity: This product is in accordance with EU directive 2009/48/EC on the safety of toys

## Warning:

### For your child's safety, pay attention to the following:

- Only adults may assemble the product.
- Small parts and plastic parts should be kept away from the child to avoid risk of suffocation.
- Adult supervision is required.
- Push/foot-to-floor vehicles without battery can be used from 1 year of age.
- Use the vehicle with caution, since driving skills are required to avoid falls or crashes that can result in injuries to the user or third party.
- Instructions on how the vehicle is used should be given to the child before use – especially for the braking system.
- May not be used in traffic. Only use the vehicle on private property.
- Only drive on flat surfaces away from other vehicles and obstacles.
- Avoid sharp bumps and sudden changes of the surface.
- Avoid roads and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
- Wet weather can reduce the traction, brake effect and visibility.
- Do not drive when it is dark.
- Avoid excessive speed in conjunction with downhill driving.
- Watch out for pedestrians.
- Check and tighten all screws before every drive. Do not allow two or more children to use the vehicle at once.
- Do not use the vehicle if it has damages.
- Change damaged parts immediately.

# Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

## Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne. Typisk maksimal totalvægt 20 - 30 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2009/48/EC om sikkerhed for legetøj

## Advarsel:

### For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugerne eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse. Specielt bremsesystemet.
- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludelige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækkraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

# Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

## Varning:

- Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
- Fordonet bör endast användas på plana ytor.
- Överbelasta inte fordonet. Var uppmärksam på viktgränserna. Typisk maximal totalvikt är 20 - 30 kg. Vänligen kontrollera för gällande modell.
- Barn som använder fordonet bör alltid övervakas av en ansvarig vuxen.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Försäkran om överensstämmelse: Denna produkt stämmer överens med kraven i EU-direktiv 2009/48/EC om leksaks säkerhet

## Varning:

### För ditt barns säkerhet ska du vara uppmärksam på följande:

- Endast vuxna får montera produkten.
  - Små delar och plastdelar ska hållas borta från barnet för att undvika risk för kvävning.
  - Vuxen tillsyn krävs.
  - Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
  - Använd fordonet med försiktighet, eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krockar som kan ge skador hos användaren eller tredje part.
  - Instruktion i hur fordonet används ska ges till barn innan användning – särskilt för bromssystemet.
- 
- Får inte användas i trafiken. Använd endast fordonet på privat mark.
  - Kör endast på plana ytor borta från andra fordon och hinder.
  - Undvik skarpa gupp och plötsliga förändringar i ytan.
  - Undvik vägar och ytor med vatten, sand, grus, jord, löv och annan smuts.
  - Vått väder kan försämra dragkraften, bromseffekten och synligheten.
  - Kör inte när det är mörkt.
  - Undvik överdriven hastighet i samband med nedförsörning.
  - Se upp för fotgängare.
  - Kontrollera och spänn alla skruvar innan varje körsning. Tillåt inte två eller fler barn att använda fordonet på samma gång.
  - Använd inte fordonet om det har skador.
  - Byt ut skadade delar omedelbart.

# NORDIC PLAY-tuotteiden yleiset turvallisuusmääräykset

## Varoitus:

- Ajoneuvoa ei saa käyttää teillä, jalkakäytävällä, rinteillä tai hiekalla.
- Ajoneuvoa saa käyttää vain tasaisilla pinnoilla.
- Älä ylikuormita ajoneuvoa. Kiinnitä huomiota painorajoituksiin. Tyypillinen enimmäispaino on 20 - 30 kg. Tarkista käyttämäsi mallin enimmäispaino käyttäjälle.
- Ajoneuvoa käyttävien lasten on oltava aina vastuullisen aikuisen valvonnassa.
- Akutonta ajoneuvoa voi käyttää 1 vuoden iästä alkaen.
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Tämä tuote on EU-direktiivin 2009/48/EC lelujen turvallisuudesta

## Varoitus:

### Kiinnitä huomiota lapsen turvallisuuteen seuraavasti:

- Vain aikuiset voivat asentaa tuotteen käyttökuntaan.
- Pienet osat, pakausmateriaali ja muovipussit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran takia.
- Aikuisten valvonta on välttämätöntä aina kun ajoneuvoa käytetään.
- Akutonta ajoneuvoa voi käyttää 1 vuoden iästä alkaen.
- Käytä ajoneuvoa aina varovasti ja huomaa, että ajo-osaaminen on välttämätöntä, jotta välttäisiin kaatumiset ja muit onnettomuudet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.
- Lapset on perehdytettävä huolella ajoneuvon käyttöön ennen ensimmäistä ajokertaa, erityisesti ajoneuvon jarrujen ja pysäytämisken suhteen.
- Ei saa missään tapauksessa käyttää liikenteessä. Käytä ajoneuvoa vain yksityisellä alueella.
- Aja vain tasaisilla pinnoilla, kaukana muista ajoneuvoista ja esteistä.
- Vältä teräviä kuoppia ja pintoja, joiden rakenne tai muoto muuttuu yllättäen.
- Vältä teitä ja pintoja, joilla esiintyy vettä, hiekkaa, soraa, kuraa, lehtiä tai muuta häiritsevää materiaalia.
- Märkä sää voi heikentää ajoneuvon etenemiskykyä, jarrujen toimintaa ja näkyvyttä.
- Älä aja, kun on hämärää.
- Vältä liiallista nopeutta alamäessä.
- Varo jalankulkijoita.
- Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit ennen jokaista käyttökertaa. Älä anna kahden tai useaman lapsen käyttää ajoneuvoa samanaikaisesti. Ajoneuvo on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan.
- Älä käytä ajoneuvoa, jos se on vaurioitunut.
- Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.

# Installation and Operating Instructions



Please read the operating instructions carefully before use

Suitable age:	1-3 years	Material:	Plastic
Load Capacity:	25 kg	Size of car:	43 x 70 x 29 cm

Our products are suitable for  
**ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.**

## Components list

1. Carbody 1 pc		2. Steering wheel 1 pc	
3. Backrest 1 pc		4. Screw 3 pcs. (1 replacement piece)	
5. Spare tire 1 pc		6. J-shaped stick 1 pc	

Mercedes-Benz "




" and the design of enclosed product are subject to

intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under license.


## Instructions

### Step 1




**How to assemble the J-shaped stick** - Install the J-shaped stick at the assigned location as picture.

### Step 3




**How to assemble the spare tire**  
-Place the spare tire in the rear of car body. -Tight two screws with a screwdriver.



### How to exchange the battery.

-Loosen the screws with a screwdriver. -Put 2AA batteries in the battery house.-Then tight the Screw with a screwdriver.

### Step 2



### How to assemble the steering wheel.

- Loosen the bolt and nut in the steering wheel
- Place the steering wheel over the J-shaped stick
- Insert the bolt and tighten the nut with a screwdriver.

### Step 4



### How to assemble the backrest

- Place the backrest over the holes in the rear of the body.
- While holding the front of the vehicle down one hand push firmly down on the backrest to seat the backrest into the holes.
- Be certain the backrest is completely seated.

# Brugs og monteringsvejledning




Venligst læs brugsanvisningen nøje før i brugtagning af produktet.

Anbefalet alder:	1-3 år	Materiale:	Plastik
Last kapacitet:	25 kg	Mål:	43 x 70 x 29 cm

Produktet opfylder følgende standarder / godkendelser  
**ASTM F963; GB6675; EN71 og EN62115 standard.**


Delliste

1. Karrosseri 1 stk.		2. Rat 1 stk.	
3. Ryglæn 1 stk.		4. Skruer 3 stk. (1 stk. ekstra)	
5. Reservehjul 1 stk.		6. Ratstamme 1 stk.	




" logo og design på produktet er ejet og beskyttet af


Daimler AG. Benyttet af Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under licens.

Samlevejledning**Step 1****Montering af ratstamme.**


Før ratstammen igennem bilen som vist på billedet.

**Step 3****Montering af reservehjul.**

Placer reservehjulet bagerst på bilen og fastgør det med de 2 medleverede skruer. Spænd efter med en skruetrækker.

**Isætning af batterier.**

Løsn skruen på batterilåget. Isæt 2 X AA (medfølger ikke) batterier i batterikammeret. - Sæt låget på igen og stram skruen.

**Step 2****Montering af rat.**

Løsn maskinskrue og møtrik fra rattet. Sæt rattet ned over ratstammen. Isæt maskinskruen og møtrik. Stram efter med en skruetrækker.

**Step 4****Montering af ryglæn.**

Placer ryglænet bagerst på bilen. Tryk ryglænet helt i bund, mens der trykkes ned på fronten af bilen. Kontroller at ryglænet er trykket helt i bund og sidder fast i karrosseriet.

# Instruktionsbok



Läs vänligen noggrant igenom instruktionsboken innan produkten används.

<b>Rekommenderad ålder:</b>	1-3 år	<b>Material:</b>	Plast
<b>Lastkapacitet:</b>	25 kg	<b>Mått:</b>	43 x 70 x 29 cm

Produkten uppfyller följande standarder/godkännanden  
**ASTM F963; GB6675; EN71 och EN62115 standard.**

**Dellista**


1. Kaross 1 st.		2. Rat 1 stk.	
3. Ryggstöd 1 st.		4. Skruvar 3 st. (1 st. extra)	
5. Reservhjul 1 st.		6. Rattstam 1 st.	

Mercedes-Benz "




" logga och design på produkten ägs och skyddas av


Daimler AG. Används av Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under licens.

**Monteringsvägledning****Step 1****Montering av rattstam**


För rattstammen genom bilen som visat på bilden.

**Step 3****Montering av reservhjul.**

Placera reservhjulet längst bak på bilen och fäst det med de 2 medföljande skruvarna. Spän åt med en skruvmejsel.

**Isättning av batterier**

Lossa skruven på batteriluckan. Sätt i 2 x AA-batterier (medföljer ej) i batterirummet. Sätt på luckan igen och spän åt skruven.

**Step 2****Montering av ratt.**

Lossa maskinskruv och mutter från ratten. Sätt ner ratten över rattstammen. Sätt i maskinskruven och mutter. Spän åt med en skruvmejsel.

**Step 4****Montering av ryggstöd.**

Placera ryggstödet längst bak på bilen. Tryck ryggstödet helt i botten medan du trycker ner på fronten av bilen. Kontrollera att ryggstödet är tryckt helt ner i botten och sitter fast i karossen.

# Ohjeet



Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

<b>Ikäsuositus:</b>	1-3 vuotta	<b>Materiaal:</b>	Muovi
<b>Kantavuus:</b>	25 kg	<b>Mitat:</b>	43 x 70 x 29 cm

Tuote täyttää seuraavat standardit/hyväksynnät  
**ASTM F963; GB6675; EN71 ja EN62115**

## Osaluettelo

1. Runko 1 kpl.		2. Ratti 1 kpl.	
3. Selkänoja 1 kpl.		4. Ruuvit 3 kpl. (1 kpl ylimää)	
5. Varapyöräkotelo 1 kpl.		6. Ohjauspylväs 1 kpl.	

Mercedes-Benz "




" Tuotteen Mercedes Benz -logon ja designin omistaa ja

Daimler AG ja sitä käyttää lisenssillä Ningbo Prince Toys Co. Ltd.

## sennusohjeet


### Vaiha 1



#### Ohjauspylvään asennus

Työnnä ohjauspylväs auton läpi kuvan osoittamalla tavalla.


### Vaiha 3



#### Varapyöräkotelon asennus

Aseta varapyöräkotelo auton takaosaan ja kiinnitä se kahdella mukana toimitetulla ruuvilla. Kiristä ruuvimeissellä.


### Vaiha 2



#### Ohjauspýrén kokoonpano

Löysää ruuvi ja mutteri ohjauspýrästä. Aseta ohjauspýrää ohjauspylvään yläosaan. Kiinnitä ruuvi ja mutteri. Kiristä ruuvimeissellä.

### Vaiha 4



#### Paristojen asettaminen paikalleen

Löysää paristokotelon ruuvia. Aseta 2xAA-paristoa (eivät sisällä toimitukseen) paristolokeroon. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.

#### Selkänojan asennus

Aseta selkänoja auton takaosaan. Työnnä selkänoja pohjaan asti samalla kun painat auton etuosaa alas. Tarkista, että selkänoja on painettu pohjaan asti ja että se on kiinnittynyt runkoon.





