

## Ændring i manual – Fra og med Firmware version 1.08

Fra og med firmware version 1.08 er der kommet en ændring, som desværre ikke er nået og komme med i manualen.


Ændringen relaterer primært til punkt 6.4.

Underpunkt 6.4.6 DST – dette er nu ændret til valg mellem 12/24 timers ur.

Det er IKKE længere muligt og vælge timezone direkte på skærmen længere, har man ikke stationen opsat til Wi-Fi skal man manuelt sætte uret, og ligeledes ændre det ved sommertids start og slut.

For at få stationen til automatisk at opdatere ur, dato osv, skal man først opsætte denne til Wi-Fi (Pkt. 7 i manualen) og dernæst til Ecowitt.net – dette gøres på følgende måde:


I APP'en WS View – Tap på "Menu" og vælg "Device list" – Tap på din station, det første billede der kommer op er dette




tap på kopiere ikonet

Tap på "Register at ecowitt.net"  
Når siden åbner, tap på "Add device".

Navngiv din station, fx dit navn



Tap på ikonet og du får dette billede op. Tillad evt. at siden må benytte din position, så vil den selv placere markøren på din aktuelle position. Afslut med Save.



**Add Device**

Device Name: Test

Device Location: 9.621041,55.983397

Device Type: Select

Timezone: Europe  
Copenhagen

Automatically adjust clock for daylight saving changes

MAC: BC:DD:C2:42:92:08

Public Data

Cancel Save

Vælg "Weatherstation" i drop down menuen

Vælg by i forhold til din tidszone.

Tap og hold i feltet, så vil MAC adressen som du kopierede i først step, blive sat ind.

Afslut med Save.

Efterfølgende har du her også mulighed for at ændre måleenhederne på din enhed.

**Units**

Temperature:  °F  °C

Pressure:  inHg  hPa  mmHg

Wind Speed:  mph  m/s  km/h  knots  
 fpm  BFT

Rainfall:  in  mm

Solar Radiation:  w/m²  lx  fc

Save

Tap på menuknappen og tap på "Units"  
Foretag dine valg, og afslut med save.

Nu vil din station automatisk opdatere ur, dato m.m.