

Sådan vender du låsen på din HORTUS panelhegnslåge:


Gældende for følgende artikler:

Artikel nr. **111-368 - 111-378 - 111-388 - 111-389 - 111-403 - 111-405**

1. Start med at løsne skruen som fastholder cylinderen.
2. Træk derefter cylinderen ud af låsen.
3. Løsn de 2 skruer som fastholder låsekassen i lågen.
4. Tag nu låsekassen ud af lågerammen.



5. I toppen på låsekassen (se billedet) er placeret en skydetap, som skubbes opad, hvorved låsens falle automatisk skydes frem.



6. Fallen kan nu vendes til den ønskede side. Når dette er gjort trykkes fallen ind i låsekassen igen og den fastlåses herved automatisk.
7. Sæt låsekassen på plads i rammen igen. Fastgør med de 2 skruer og til sidst isættes cylinderen igen med den medleverede skrue og lågen er nu klar til brug.