



Mudkitchen
Udekøkken
Leksakskök
Leikkikeittiö

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



Size: 77 x 32 x 95 cm

Art. no. 805-648
EAN 5705858077505

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC

Customer support:
post@nshnordic.com

Tillykke med dit NORDIC PLAY udekøkken

For at forlænge udekøkkenets levetid anbefaler vi at behandle træet med en vandfast vandbaseret maling eller trævoks. Rengør og slib træet inden påføring. Brug miljøvenlige og sikre materialer, og påfør i et godt ventileret område. Vi anbefaler også at dække produktet under kraftig regn og ekstrem varm sol.

ADVARSEL!

Skal samles af en voksen. Hold opsyn med barnet under brug.

Egnet til børn fra 36 måneder.

Ikke egnet til børn under 3 år.

Kvælningsrisiko

Hold produktet væk fra ild.

Gem forpakningen til senere brug

Grattis till ditt NORDIC PLAY utekök!

För att förlänga livslängden på uteköket rekommenderar vi att behandla träet med en vattenfast vattenbaserad färg eller trävax. Rengör och slipa träet innan applicering. Använd miljövänliga och säkra material och applicera i ett välventilerat område. Vi rekommenderar också att täcka produkten vid kraftigt regn och extremt stark sol.

WARNING!

- Måste monteras av en vuxen. Håll uppsikt över barnet under användning.
- Lämplig för barn från 36 månader.
- Ej lämplig för barn under 3 år.
- Kvävningensrisk.
- Håll produkten borta från eld.
- Spara förpackningen för framtida bruk.

Congratulations on your NORDIC PLAY outdoor kitchen!

To extend the lifespan of the outdoor kitchen, we recommend treating the wood with a waterproof water-based paint or wood wax. Clean and sand the wood before application. Use environmentally friendly and safe materials, and apply in a well-ventilated area. We also recommend covering the product during heavy rain and extreme heat from the sun.

WARNING!

Must be assembled by an adult. Supervise the child during use.

Suitable for children aged 36 months and older.

Not suitable for children under 3 years.

Choking hazard.

Keep the product away from fire.

Save the packaging for future reference.

Onneksi olkoon NORDIC PLAY -ulkokeittiöstäsi!

Ulkokeittiön käyttöänsä pidentämiseksi suosittelemme käsittelemään puun vedenpitävällä vesiohenteisella maalilla tai puuvahalla. Puhdista ja hio puu ennen käsittelyä. Käytä ympäristöystävällisiä ja turvallisia materiaaleja, ja suorita käsittely hyvin tuuletetussa tilassa. Suosittelemme myös suojaamaan tuotteen rankkasateen ja erittäin kuumien auringonpaisteiden aikana.

VAROITUS!

Aikuisen tulee koota tuote. Valvo lasta käytön aikana.

Sopii yli 36 kuukauden ikäisille lapsille.

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

Tukehtumisvaara.

Pidä tuote poissa tulen läheltä.

Säilytä pakkaus myöhempää käyttöä varten.

Manufactured by

GUANYI TOYS

E8, 866 Jingshui Road, Smart Port Chip Innovation Park,
High Technology District, Ningbo, 315040, China




Imported by

NSH NORDIC A/S

Virkefeltet 4

DK-8740 Brødstrup

Customer support: post@nshnordic.com



1x 4a

1x 4b

1x 5a

1x 5b

1x 6








1x 7

1x 8a

1x 8b

1x 9

1x 10







1x 11

1x 12

2x 13

4x 14





1x 15

1x 16

1x 17

1x 18



2x 19

1x 20





2x 21

1x 22

1x 23

1x 24

3x 25



1x 26

4x 27






1x 28a

1x 28b

1x 28c

2x 28d

2x 29



1x 30

1x 31

1x 32




3x 33

17x S1

53x S2

3x S3

3x S4



50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
mm



S1



S2



S3



S4

