D – Verwendungshinweise und Garantie

Dieses Signalmodul beziehnet eine Geländung mit einem niedrigen Widerstand, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine gefährliche oder mögliche Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht! Dieses Signalmodul beziehnet eine Geländung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein JUWEL Qualitätsprodukt entschieden haben. Bitte beachten Sie folgende Anleitung und bewahren diese zum späteren Gebrauch auf. damit Sie langer viel Freude mit dem Standrocknet haben können.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. **Standrocknet darf nicht als sonstige Ablage- oder Arbeitsmöglichkeit verwendet werden!** Bei Unsachgemäßer Verwendung, Veränderung, Reparaturversuchen und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Achtung: Bei Verwendung von Sprays mit Standrocknet auf Beschädigungen gegenüber wenden. Im beschädigten Standrocknet darf nicht mehr benutzt werden.

Die PE-Verpackungen sind kein Kinderspielzeug. – Verpackungsmaterial wie Packung, Karton und Folien in der Wertstoffbox entsorgen. PE ist zu 100% wiederverwertbar.

Auch die Kunststoffteile und Leine sind garantiert frei von Schwermetallen wie metallen und Formaldehyd.

Achten Sie darauf, dass Kinder den Standrocknet nicht als Trampolin benutzen! **Gefahr des Verwickelns in den Leinen – Strangulierungsgefahr! Das Gerät ist kein Spielzeug!** Bitte beachten Sie die Angaben zur Leinen-Sicherung.

Achtung: Sofern der Standrocknet im Außenbereich verwendet wird, bitte darauf achten, dass die Leinen nicht zu Stolperfallen werden. **Leinen von Wind weggesteuerter Standrocknet kann neben Schaubuden auch zu Personenschaden führen!** Eventuell am Balkongeländer mit geeigneter Leine befestigen.

Auf- und Abbau: Kinderleicht aufstellbar dank speziellem Knickschamier! Den Fuß in Verbindungen des Knickschamiers einrasten lassen. Skizze! und den oberen Rahmen nach oben ziehen. Zum Schließen umgekehrte Reihenfolge.

Pflegehinweise: Dr. Qualitätsleitl ist aus wetterungsbeständigem Material gefertigt und kann ohne Weiteres mit einem Feuchtes Tuch abgewischt werden. Nicht mit scharfen, rauen Gegenständen oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

Aufbewahrung: Schließen Sie den Standrocknet und bewahren Sie ihn an einem trockenen, windgeschützten und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Schirm Sie den Standrocknet gegen Sonnenlicht.

Standrocknet entsorgen: Entsorgen Sie den Standrocknet gemäß den in ihrem Land geltenden Vorschriften.

Ersatzteile: Ersetzen Sie Konstruktionsteile durch gepriifte Original-Ersatzteile, nur diese gewähren die gefahrlose Funktion Ihres Standrocknets.

Garantie: Dieser Artikel wurde by JUWEL Standrocknet wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien mit größtmöglicher Sorgfalt und größtmöglicher Qualitätsprüfung hergestellt. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die JUWEL Kundendienstabteilung.

JUWEL gewährt für den Standrocknet eine Garantie von 3 Jahren, die mit dem Kaufdatum des Standrocknets beginnt. Alle Ausgrabe aus der spezielleren Gewährleistung Ihrem Fachhandel, der Ihnen den Mangel, die Ausdauerhaftigkeit und Produktsicherheit zurückzuführen sind, werden durch die Garantie gedeckt. Die Behebung mangelhaft Ware kann durch Ersatzlieferung erfolgen. Bitte bewahren sie gruchnahme der Garantie ist der Original-Kaufbeleg des Standrocknets beizulegen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder hervorlieft. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

GB – Instructions for Use and Warranty

This warning icon designates a hazard with a low degree of risk that can result in slight or moderate injuries if it is not avoided.

Caution! This warning icon designates a hazard with a moderate degree of risk that can result in death or severe injuries if it is not avoided.

We are pleased that you have chosen a quality product from JUWEL. Please adhere to the following instructions and keep this for future reference so that you shall continue to have great pleasure with the clothes dryer.

Intended use: This product is exclusively designed for private use and is not suitable for commercial use. **Do not place or store clothes on the clothes dryer!** Any other ways is no longer valid should the clothes dryer be improperly or incorrectly used, force be applied or in the event of repairs not being carried out by our authorised service branch.

Caution: Inspect the clothes dryer for signs of damage each time before it is used. A damaged clothes dryer is no longer to be used.

The PE packaging is not a child's toy. – risk of asphyxiation! Dispose of the packaging in the recycling materials collection box immediately after the product has been opened. PE is eco-friendly and non-toxic.

The plastic components and the lines are also guaranteed to be phthalate-free in addition to them also not containing any heavy metals or formaldehyde.

Please ensure that children do not use the clothes dryer as a gymnastics apparatus! There is a risk of there being caught in the lines – risk of strangulation! The product is not a child's toy. Please store the clothes dryer correctly or return it to its starting position after use.

Caution: Should the clothes dryer be used outdoors, it is to be brought to bears should it be affected by the wind. **Not every can a clothes dryer that is bears should be left outdoors, otherwise damage, it can also cause personal injury!** Tie it to the balcony railing using a suitable line if necessary.

Putting up and folding down: Putting it up is child's play thanks to the specialbearing hinges! Take care that the bearing of the hinges is not caught. Place the sketch and pull the top frame upwards. It is folded down in reverse order.

Care instructions: Your quality product is made of weather-resistant materials and only needs to be wiped over using a moist cloth. Clean it without using sharp and rough objects or aggressive cleaning detergents.

Storage: Fold the clothes dryer down and store it in a dry place that is protected from wind and is out of the way of children. Secure the clothes dryer against falling over.

Disposing of the clothes dryer: Dispose of the clothes dryer conform with the regulations that have validity in your country.

Spare parts: Replace the construction parts with original spare parts as only these are able to ensure that you can use your clothes dryer without risk.

Warranty: This Arberyon by JUWEL clothes dryer has been manufactured using high quality materials and has been subjected to extensive quality inspections before leaving its quality tests. Please contact your dealer or the JUWEL Customer Service (see below) should a defect occur nevertheless.

JUWEL covers the clothes dryer with a 3-year warranty that commences on the date of purchase of the clothes dryer. All claims from the statutory warranty remain unaffected by our extended warranty. The warranty covers all manufacturing and material defects or production errors. JUWEL bears the costs in the form of a replacement or repair. The warranty can only be taken avail of if the original purchase document for the clothes dryer is presented.

The warranty is not valid for damage resulting from an incorrect use or for wear. All repairs that are necessary after expiry of the warranty period incur costs.

F – Instructions d'utilisation et garantie

Ce symbole indique un danger avec un faible niveau de risque qui, si on ne l'évite pas, peut conduire à une blessure légère ou modérée.

Attention ! Ce symbole indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, si on ne l'évite pas, peut conduire à une blessure grave ou entraîner la mort.

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de qualité JUWEL. Veuillez observer les instructions suivantes et les conserver pour pouvoir les consulter afin de pouvoir profiter longtemps du séchoir à linge.

Utilisation conforme : ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et non à un usage professionnel. **Ne pas utiliser le séchoir à linge pour poser ou ranger !** En cas d'utilisation abusive, d'usure, d'utilisation non conforme, de réparations qui n'ont pas été menées par notre centre de service autorisé, la garantie s'éteint.

Attention : avant chaque utilisation, vérifier si le séchoir à linge présente des dommages. Si le séchoir à linge est endommagé, ne plus l'utiliser.

L'emballage PE n'est pas un jouet — il y a risque d'étouffement ! Éliminez l'emballage en bonne et due forme, immédiatement après son ouverture. PE est une matière écologique et non toxique.

Les composants en plastique et fils sont également exempts de phtalates, de métaux lourds et de formaldéhyde.

Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le séchoir à linge pour jouer ! Risque d'enchevêtrement ! Risque d'étouffement ! Ce produit n'est pas un jouet. Après utilisation du séchoir à linge, le plier en position initiale et le ranger correctement.

Attention : si vous utilisez le séchoir à linge à l'extérieur, mettez-le à l'abri à l'intérieur en cas de vent. **Un séchoir à linge emporté par le vent peut causer des dommages à proximité (corps).** Éventuellement le fixer à la balustrade du balcon avec une corde adéquate.

Montage et démontage : facile à monter grâce à la charnière spéciale ! Maintenir le pied de raccordement de la charnière encliquetés et veiller à ce que rien ne coince. Tirer vers le haut. Pour plier, procéder dans le sens inverse.

Conseils d'entretien : votre produit de qualité est fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries et peut donc être nettoyé avec un chiffon humide. Ne pas se nettoyer avec des objets tranchants et rugueux ou avec des produits nettoyants agressifs.

Rangement : fermez le séchoir à linge et ranger-le dans un endroit sec, à l'abri du vent et hors de la portée des enfants. Sécurisez le séchoir à linge pour l'empêcher de tomber.

Éliminer le séchoir à linge : éliminez le séchoir à linge conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays.

Pièces de rechange : remplacer les pièces de construction par des pièces originales. Seules celles-ci garantissent une fonction optimale de votre séchoir à linge.

Garantie : ce séchoir à linge de Arberyon by JUWEL a été fabriqué dans le plus grand soin et avec des matériaux de qualité supérieure. Il a fait l'objet d'un contrôle qualité. Si toutefois vous constatiez un défaut, veuillez vous adresser à un revendeur ou au service client JUWEL (voir ci-dessous).

JUWEL accorde à votre séchoir à linge une garantie de 3 ans qui commence à compter de la date d'achat du produit. Toutes les prétentions issues de la garantie légale restent réservées. Tous les problèmes et pannes dus à des défauts de matériel ou de production sont couverts par notre garantie. Élimination est réalisée sous forme de DVM, ou procédant soit à un remplacement soit à une réparation. Pour pouvoir solliciter la garantie, veuillez bien garder le ticket de caisse du séchoir à linge.

La garantie ne s'applique pas aux dommages occasionnés par une manipulation incorrecte ou par l'usure. Une fois la période garantie écoulée, toutes les réparations seront payantes.

I – Istruzioni per l'uso e garanzia

Questo simbolo di avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza feite lievi o moderate.

Attenzione! Questo simbolo di avvertimento indica un pericolo con un rischio di rischio medio che, se non evitato, può avere conseguenze letali o ferite gravi.

Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto di qualità JUWEL. Per poter godere a lungo del vostro stendibiancheria, vi preghiamo di osservare le seguenti istruzioni e di conservarle per un eventuale uso successivo.

Uso conforme: questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale. **Lo stendibiancheria non deve essere usato come superficie d'appoggio!** Qualsiasi altro uso che comporti un'inosservanza del prodotto o un uso improprio, di uso della forza e di interventi non effettuati dal nostro servizio di assistenza autorizzato.

Attenzione: prima di ogni utilizzo, lo stendibiancheria deve essere controllato per assicurarsi che non presenti danni. Uno stendibiancheria danneggiato non deve essere utilizzato.

L'imballaggio in PE non è un giocco per bambini. Pericolo di soffocamento! Smaltire l'imballaggio con i rifiuti riciclabili subito dopo l'apertura. Il PE è ecologico e non tossico.

Anche le parti in plastica e i fili sono garantiti senza ftalati e metalli pesanti o formaldeide.

Assicurarsi che i bambini non utilizzino lo stendibiancheria come attrezzo ginnico! Pericolo di aggrovigliamento! Pericolo di strangolamento! Il dispositivo non è un giocco per bambini. Dopo aver usato lo stendibiancheria, riporlo correttamente o riportarlo nella sua posizione originale.

Attenzione: se lo stendibiancheria viene utilizzato all'esterno, deve essere portato in casa in caso di vento. **Lo stendibiancheria portato via dal vento può causare danni alle cose e lesioni alle persone!** Eventuale fissarlo alla ringhiera del balcone con una corda adeguata.

Montaggio e smontaggio: facile da montare grazie alla speciale cerniera pieghevole! Posizionare il piede nell'estremità della cerniera pieghevole (ved.immagine) e tirare il telaio superiore verso l'alto. Per smontare, procedere nel senso inverso.

Istruzioni per la cura: questo prodotto di qualità è realizzato con materiali resistenti alle intemperie e può essere semplicemente pulito con un panno umido. Non pulire con oggetti aguzzi/ruvidi e/o detergenti aggressivi.

Stoccaggio: richiudere lo stendibiancheria e conservarlo in un luogo asciutto, protetto dal vento e inaccessibile ai bambini. Posizionare lo stendibiancheria in modo che non possa cadere accidentalmente.

Smaltimento dello stendibiancheria: smaltire lo stendibiancheria nel rispetto delle norme per lo smaltimento applicabili nel proprio paese.

Pezzi di ricambio: sostituire i componenti strutturali con pezzi di ricambio originali testati in quanto solo questi garantiscono il funzionamento sicuro dell'intero stendibiancheria.

Garanzia: lo stendibiancheria Arberyon by JUWEL è stato realizzato con materiali di alta qualità con la massima cura e sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Se tuttavia si dovesse presentare dei difetti, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti JUWEL (vedi sotto).

JUWEL offre una garanzia di 3 anni per lo stendibiancheria che decorre dalla data di acquisto dello stesso. Tutti i diritti derivanti dalla garanzia legale rimangono intatti. Tutti i difetti riconducibili a difetti di materiale o di produzione rientrano nella nostra garanzia. I difetti riscontrati vengono risolti a spese del JUWEL mediante sostituzione o riparazione. Per potere usufruire della garanzia è necessario fornire la ricevuta di acquisto originale dello stendibiancheria.

La garanzia non copre danni causati da un uso improprio o dall'usura. Eventuali riparazioni successive al periodo di garanzia sono a pagamento.

N – Gebruikstips en garantie

Dit signaalsymbool duidt op een gevaar met een lage risicograad dat – indien niet vermeden – lichte of matige letsel tot gevolg kan hebben.

Opgepast! Dit signaalsymbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risicograad dat – indien niet vermeden – de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Het verheugt ons dat u voor een JUWEL kwaliteitsproduct gekozen hebt. Gelieve volgende handleiding te lezen en te bewaren zodat u later gebruik op te kunnen, opdat u langer plezier van hebt. Plus per jeker, proceder dans le sens inverse.

Conseils d'entretien : votre produit de qualité est fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries et peut donc être nettoyé avec un chiffon humide. Ne pas se nettoyer avec des objets tranchants et rugueux ou avec des produits nettoyants agressifs.

Rangement : fermez le séchoir à linge et ranger-le dans un endroit sec, à l'abri du vent et hors de la portée des enfants. Sécurisez le séchoir à linge pour l'empêcher de tomber.

Éliminer le séchoir à linge : éliminez le séchoir à linge conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays.

Pièces de rechange : remplacer les pièces de construction par des pièces originales. Seules celles-ci garantissent une fonction optimale de votre séchoir à linge.

Garantie : ce séchoir à linge de Arberyon by JUWEL a été fabriqué dans le plus grand soin et avec des matériaux de qualité supérieure. Il a fait l'objet d'un contrôle qualité. Si toutefois vous constatiez un défaut, veuillez vous adresser à un revendeur ou au service client JUWEL (voir ci-dessous).

Let erop dat kinderen de stander drogen niet als gymnastiektoestel gebruiken! Er bestaat gevaar dat ze in de knoorden verstrikt raken – wurgingsgevaar! Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen. Na gebruik van de stander drogen bergt u hem in de oorspronkelijke stand en berg u hem zoals voorgeschreven op.

Let op: Voor zover de stander droger buitenshuis gebruikt wordt, dient u ervoor te zorgen dat u hem bij wind binnen kunt halen. **Niet elke stander droger kan wind. Een door de wind meegesleurde stander droger kan naast materiële schade ook het letselschade leiden!** Eventueel aan de balkonleuning met een geschikte koord bevestigen.

Montage en demontage: Doodeenvoudig te monteren dankzij speciaal knickschamier! Het voetstuk van de knickschamier het verkeerde van het knickschamier (ze schetst) en het bovenste frame naar boven trekken. Voor het sluiten, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Onderhoudsinstructies: Uw kwaliteitsprodukt is van weerbestendige materialen gemaakt en kan zonder meer met een vochtige doek gereinigd worden. Niet met scherpe, ruwe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen reinigen.

Bewaring: Sluit de stander droger en berg hem op een droge, tegen de wind beschutte en voor kinderen ontoegankelijke plaats op. Beschermt de stander droger zodanig, dat hij niet kan omwaaien.

Stander droger afvoeren: Voer de stander droger in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften met betrekking tot de afvalverwijdering af.

Wisselstukken: Vervang constructieonderdelen door originele wisselstukken. Slechts deze garanderen de veilige werking van uw standrocknet droger.

Garantie: Deze stander droger Arberyon by JUWEL werd door gebruikmaking van hoogwaardige materiaalmet de grootst mogelijke zorgvuldigheid en geëxploit door een quality-inspectie uitgevoerd. Gelieve u, indien niettegenstaande dat u toch zou mocht trofuiten per aanicaarom de van prescriptiemaatregelen, uw dealer of contact met de JUWEL klantenservice te richten (zie onderaan).

JUWEL verleent voor de stander droger een garantie van 3 jaar die met de datum van aankoop van de stander droger begint. Alle uit de wettelijke garantie voortvloeiende rechten blijven volledig behouden. Alle gebreken die aantoonbaar aan materiaal- of fabricagefouten zijn toegeschreven, worden door JUWEL middels opslossing daarvan geheel op kosten van JUWEL door vervanging of reparatie. Om op de garantie beroep te doen, dient de originele kassabon van de stander droger overgelegd te worden.

De garantie geldt niet voor beschadigingen die door een onvakkundige behandeling of door slijtage ontstaan zijn. Reparaties die uitgevoerd worden nadat de garantieperiode verstreken is, impliceren de betaling van de kosten.

E – Indicaciones de uso y garantía

Este símbolo de señal indica un peligro con un grado de riesgo bajo, que en caso de no evitarse puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

¡Cuidado! Este símbolo de señal indica un peligro con un grado de riesgo medio, que en caso de no evitarse puede tener como consecuencia la muerte o una lesión grave.

Nos alegramos de que se haya decidido por un producto de calidad JUWEL. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones. Así podrá disfrutar durante mucho tiempo del tendedero.

Uso adecuado: Este producto está concebido exclusivamente para el uso privado y no apto para uso comercial. **¡El tendedero no debe utilizarse para colocar o almacenar objetos!** En caso de manipulación incorrecta o indebida, ejercerse fuerza o intervenciones no realizadas por nuestro Filial de assistenza tecnica autorizzato, la garanzia si estingue.

Atención: Antes de utilizarlo, debe comprobarse si el tendedero presenta daños. En caso de daños, el tendedero no debe seguir utilizándose.

El embalaje PE no es un juguete – ¡Peligro de asfixia! Después de abrirlo, deseche el embalaje en la manera adecuada en la caja de materiales reciclables. El PE es medioambientalmente sostenible y no tóxico.

También se garantiza que las piezas de plástico y las cuerdas están exentas de ftalatos así como libres de metales pesados y formaldehído.

¡Procure que los niños no utilicen el tendedero como un «aparato de gimnasia»! ¡Peligro de enredarse con las cuerdas! – ¡Peligro de estrangulación! El aparato no es un juguete. Después de utilizarlo el tendedero, colóquelo de nuevo en su posición inicial o en la posición inicial.

Atención: Si el tendedero se utiliza en exteriores, en caso de que sopla el viento debe ponerse en un espacio interior. **¡No tendedero entre por la fuerza del viento puede ocasionar daños en los objetos!** Eventuales fijarlo con una cuerda adecuada en la barandilla del balcón.

Montaje y desmontaje: Instalación muy sencilla gracias a las bisagras articuladas especiales. Coloque el pie en la prolongación de la bisagra articulada (véase esquema) y tire hacia arriba el bastidor superior. Para cerrarlo procede a la inversa.

Indicaciones para el cuidado: Su producto de calidad está hecho de materiales resistentes a la intemperie y puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No limpie con objetos afilados ni agentes o productos de limpieza agresivos.

Almacenamiento: Cierre el tendedero y guárdelo en un lugar seco, protegido de la intemperie y al que no puedan acceder los niños. Asegure el tendedero contra caída.

Eliminación del tendedero: Elimine el tendedero según las disposiciones de eliminación vigentes en su país.

Piezas de recambio: Sustituya las piezas constructivas por piezas de recambio originales verificadas, ya que solo estas pueden garantizar un funcionamiento sin peligro de su tendedero.

Garantía: Este tendedero Arberyon by JUWEL se ha fabricado utilizando materiales de alta calidad con el máximo cuidado y la correspondiente comprobación de calidad. No obstante, en caso de detectar algún defecto, diríjase a su proveedor o al servicio de atención al cliente de JUWEL (véase abajo).

JUWEL garantiza para el tendedero una garantía de 3 años que se inicia con la fecha de compra del tendedero. Los derechos de garantía legales quedan intactos. Se mantienen íntegramente. Todos los defectos que se deban de forma demostrable a fallos en el material o de producción quedan cubiertos por la garantía. La solución se realiza a cargo de JUWEL mediante sustitución o reparación. Para poder acogerse a la garantía debe facilitarse el comprobante de compra original del tendedero.

La garantía no será válida en caso de daños originados a causa de una manipulación inadecuada o desgaste. Si se solicita una prestación el tiempo de garantía, las reparaciones que se originen estarán sujetas a pago.

S – Användningsanvisningar och garanti

Denna signalsymbol indikerar en fara med liten risknivå, som, om den inte undviks, kan leda till lindrigt eller till måttligt skada.

Försiktighet! Denna signalsymbol indikerar en fara med medel risknivå, som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller till allvarliga skador.

Vi glädes av att du har beslutat dig för en JUWEL kvalitetsprodukt. Beakta följande bruksanvisning och spara den för senare användning, så att du kan njuta av din torkställning under lång tid.

Avsedd användning: Denna produkt är endast avsedd för privat användning och inte i affärsmässigt ändamål. **Torkställningen får inte användas som förvaring- eller förråndlämningsplatt!** Vid felaktiglig och felaktig behandling, vidtalsvandering eller vid ingrepp, som har utförts av en service-filial som inte är godkänd av oss, upphör garantin att gälla.

Observera: Före varje användning måste torkställningen kontrolleras för eventuella skador. En skadad torkställning får inte längre användas.

PE-förpackningen är ingen barnleksak – kvävningsrisk! Kasera kan dock kan produkten packas upp i återvinningsbara, omedelbart efter öppnandet. PE är miljövänlig och inte giftigt.

Plastdelarna och linorna är garanterade frånfria och fria från tungmetaller och formaldehyd.

Se till, att barn inte använder torkställningen som gymnastikredskap! Risk för intrasslning i linorna - risk för kvävning! Utrustningen är ingen barnleksak. Efter användning av torkställningen, ska den förvaras korrekt och återställas i utgångsposition.

Observera: Om du använder torkställningen utomhus, ska du skydda den mot inomhus mot vindpåverkan. **En torkställning som forslats bort av vindar, kan förutom materiella skador, leda till personskador!** Vid behov fastsätt med på balkongräcket med lämplig line.

Montering och demontering: Barnlätt att ställa upp tack vare speciellt gångjärn! Vänstra fotstycke i ringlåsen av det vänstra gångjärnet (se bild) och dra den övre ramen uppåt. För stängning i omvänd ordningsföljd.

Skötselråd: Din kvalitetsprodukt är tillverkad av vädertåligt material och kan utan vidare rengöras med en fuktig duk. Rengör inte med vass, skarf föremål eller aggressiva rengöringsmedel.

Förvaring: Stäng torkställningen och förvara den på en torr, vindskyddad plats och utanför räckhåll för barn. Säkra torkställningen mot att den ramlar.

Avyttra torkställningen: Avyttra torkställningen, enligt gällande föreskrifter för avyttring i ditt land.

Reservdelar: Ersätt konstruktionsdelar med testade originaldelar, endast dessa garanterar risktfri funktion av din torkställning.

Garanti: Denna Arberyon by JUWEL torkställning har tillverkats med användning av exklusiva material och extra noggrannhet och med mottvarande kvalitetskontroll. Om det ändå skulle uppstå en defekt, kontakta din återförsäljare eller JUWEL kundtjänst (se nedan).

JUWEL ger en garanti på 3 år för torkställningen, som börjar med torkställningens köpdatum. Alla rättigheter som ges av lagstadgad garanti, förblir helt intakta. Alla fel som tillskjuts bemro på material- eller produktionsfel, täcks av garantin. Åtgärden sker på JUWEL bekostnad genom byte av produkten. För anspråkstagande av garantin, ska original inköpskvitto för torkställningen bifogas.

Garantin gäller inte för skador, som har inträffat på grund av felaktig behandling eller slitage. Eventuella uppstådda reparationer efter garantiperiodens slut är kostnadspliktiga.

SF – Käyttöohjeet ja takuu

Tämä merkkisymboli tarkoittaa vaaraa, jolla on alhainen riski. Xin tätä vaaraa ei vältetä, se voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisen vamman.

Varoitus! Tämä merkkisymboli tarkoittaa vaaraa, jolla on alhainen riski. Xin tätä vaaraa ei vältetä se voi aiheuttaa kuolemaan tai vakaaan loukkaantumiseen.

Olemme iloisia siitä, että valitsit JUWEL-laatituotteen. Huomaa seuraavat ohjeet ja säilytä ne myöhemmän käytön varalta, jotta voit nauttiva kuivausrummusta pitkän aikaa.

Käyttötarkoitus: Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, eikä se sovelu kaupalliseen käyttöön. **Kuivausrummen päälle ei saa säilyttää tai pinota mitään!** Tuote saattaa vahingoittua, jos sitä ei käytetä ja mästa toimenpiteitä, jotka tuotaettu huoltoliikkeemme ei ole suorittanut.

Huomio: Kuivausrumma on tarkistettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vaurioituneita kuivausrumpuja ei saa enää käyttää.

Älä anna lapsien leikkiä muovipakkauksilla! Hukkuvaa tai kaikkia kiinni pakkaus kiinni ja tukehtumisen ja kuivamisen jälkeen. PE on ympäristöystävällinen ja myrkytön.

Muovisosat ja -tankojen on taattu olevan ftalaattittomia ja eivätkä sisällä raskasmetalleja eikä formaldehydi.

Varmista, että lapset eivät käytä kuivausrumpua ”voimistelusaa”! Ei ole leikkivälineitä! Tarkistakaa – kuristumisvaara! Laite ei ole lasten leikkivälineitä! Säilytä kuivausrumma käytön jälkeen huolellisesti tai palauta lähtöasemaan.

Huomio: Jos kuivausrumpu käytetään ulkona, se tulee tuoda suojaan sisälle. **Kaikkia kuivausrumpuja ei saa jättää ulkopuolelle, muuten vaurioitumisen sekä aiheuttaa henkilöä- ja omaisuusvahinkoja!** Kiinnitä tarvittaessa parvekkeen kaiteen sopivalla narulla.

Kokoonpano ja purkaminen: Helppo asentaa erityisen niveltaranan ansiosta! Pidä kiinni niveltaranan jalkeessa (katso piirros) ja vedä ylempää runkoa ylöspäin. Sulje käänteisjärjestyksessä.

Hoito-ohjeet: Laadukas kuivatteesi on valmistettu säänkestävistä materiaaleista ja se voidaan puhdistaa kevyesti kosteella liinalla. Älä puhdista teräviillä, karkeilla esineillä tai aggressiivisilla puhdistusaineilla.

Varastointi: Sulje kuivausrumma ja säilytä sitä kuivassa, tuulensuojaisessa paikassa, jonkun lapsen ulottumattomissa. Suojaa kuivausrumma kaatu.

Kuivausrumman hävittäminen: Hävitä kuivausrumma omassa maassasi voimassa olevien hävitysmäärien mukaisesti.

Tarvaosat: Korvaa rakenneosat alkuperäisillä varaosilla, vain nämä takaavat kuivausrumman turvallisen toiminnan.

Takuu: Tämä Arberyon by JUWEL kuivausrumma on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista ja myös laatu on tarkastettu huolellisesti. Jos vikaa kuitenkin esiintyy, ota yhteys jälleenmyyjään tai JUWEL-asiakaspalveluun (katso alla).

JUWEL myöntää 3-vuoden takuun kuivausrummelle, takuu alkaa kuivausrummen ostopäivästä. Kaikki laillisen takuun kuivausrummelle ovat täysin voimassa. Takuu kattaa kaikki viat, jotka voidaan osoittaa johtuvan materiaali- tai tuotantovirheistä. Korjaus suoritetaan JUWEL:n kustannuksella vaihtamalla tai korjaamalla, jotta takuu toimii. Kuivausrummen ostokuitti tarvitaan takuuvaatimuksen tekemiseen.

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai kulutuksesta. Takuuajan jälkeisiä korjauksia tehdään korvaa.

HR – Upute o primjeni i garanciju

Ovaj znajmi simbol označava upozorenje i nižim stupnjem rizika koje, ako se ne izbjegne, može izazvati neznatne ili umjerene ozljede za sljedeću.

Oprez! Ovaj signalni simbol označava upozorenje srednjeg stupnja rizika koje, ako se ne izbjegne, može izazvati smrtnu ili teže ozljede.

Drago nam je, što ste se odlučili za jedan kvalitetni proizvod od JUWEL-a. Pažljivo molimo izbjeglo upute i sve sačuvajte za kasniju upotrebu, kako bi dugo vremena imali radosti sa sušilom za rublje.

Pravilna primjena: Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za privatnu upotrebu i nepriikladan je za otvorenu poduhvat. **Stalak za sušenje se ne smije koristiti kao odgaonica ili za odlaganje!** U slučaju nepravilne primjene, prisilnog ili neotvorenog rukovanja, promjene sile ili promjena, koje nisu poduzeto od strane naše ovlaštene servisne tvrtke, jamstvo ne vrijedi.

Pažnja: Prije svake uporabe stalak za sušenje se mora provjeriti u svezi oštećenja. Jedan oštećeni stalak za sušenje ne smije biti korišten.

PE-gakovanje nije dječja igračka – opasnost od gušenja! Pakiranje odložite u kutiju za recikliranje nakon otvaranja. PE je ekološki i nije otrovan.

Prevodnoć Ta simbol označuje ograničenje sredstvo stopnje tvrdnja. Ki ima ili ne izbjegnete, dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda.

Plastične dijelovi i konopci su garantirano bez ftalata i bez teških metala i formaldehida.

Pazite na to, da djeca ne koriste sušilo za kosticu kao gimnastičku spravu! Opasnost od zapletanja u konopce – opasnost od gušenja! Ovo nije igračka! Nakon upotrebe, Pažljivo operite stalak za sušenje pravilno pogeneriši ode, vratiti na početnu poziciju.

Pažnja: Ako se stalak za sušenje koristi na vanjskom podrucju, on mora biti unutra u slučaju vjetra. **Ne ostavljajte stalak za sušenje na vjetru!** Ako se stalak za sušenje ne pričvrsti, on može uzrokovati materijalne i ljudske ozljede! Po potrebi ga pričvrstite na balkonsku ogradu.

Montaža i rastavljanje: Vrlo jednostavno postavljanje zahvaljujući specijalnom preklopnom šarniru! Noge u produžetku preklopne šarke (vrsta dotrati (vidi sliku) i prvi gornji okvir prema gore. Za zatvaranje redoslijed obrnut.

Uputa za njegu: Vaši kvalitetan proizvod je izrađen od materijala otpornih na vremenske prilike i može se bez problema čistiti jednom vlažnom krpom. Ne čistiti sa oštrim, grubim predmetima ili agresivnim sredstvima za čišćenje.

Pohranjivanje: Sklopite stalak za sušenje i pohranite ga na jednom suhom, od vjetra zaštićenom i za djecu nedostupnom mjestu. Stalak za sušenje osiguraje protiv pada.

Odlaganje sušilo: Stalak za sušenje u skladu s propisima zbrinuti u skladu s propisima vaše zemlje.

Rezervni dijelovi: Konstrukcijske dijelove promijenite za provjerenim originalnim rezervnim dijelovima, samo ovi jamče besprekornu funkciju Vašeg stalka za sušenje.

Garancija: Ovaj Arberyon by JUWEL stalak za sušenje je bio proizvedeno uz primjenu visoko vrijednih materijala uz najveću brižljivost i odgovarajuću provjeru kakvoće. Ukoliko ipak dođe do greške, molimo Vas da se obratite trgovcu ili kontaktirate JUWEL (vidi dolje).

JUWEL daje na stalak za sušenje dajte garancija od 3 godina, koja počinje s datumom kupnje. Sva prava iz zakonskog jamstva ostaju u potpunosti očuvana. Sve nedostaci, koje su dokazano uvode se pomoću materijala ili proizvodnih grešaka pokrivene garancijom. Obilježavanje vrši se putem zamjene ili popravka. Da biste mogli koristiti garanciju, trebate imati izvornik kupnje.

Garancija ne vrijedi na štetu koja nastaju nestručnim rukovanjem ili habanjem. Sve popravke koje se nakon isteka jamstvenog roka moraju platiti.

PL – Wskazówki użytkowe i gwarancja

Ten symbol oznacza zagrożenie niskiego stopnia; jeśli nie zostanie zapobiegnięte może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia.

Ostrożnie! Ten symbol oznacza zagrożenie średniego stopnia; jeśli nie zostanie zapobiegnięte, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Dziękujemy za zdecydowanie się na zakup produktu wysokiej jakości JUWEL. Należy przestrzegać poniższych instrukcji i zachować je do późniejszego użytku, aby móc długo korzystać z suszarki na pranie.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego, nie jest on przeznaczony do użytku profesjonalnego. **Suszarka nigdy nie powinna być wykorzystywana jako miejsce odkładania lub składowania!** Uszkodzenia, nieprawidłowe użytkowanie, wymuszanie, ingerencje w urządzenie nie przeprowadzone przez autoryzowany serwis.

Pażnja: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy suszarka podpłonęła nie jest uszkodzona. Uszkodzona suszarka podlegająca nie może już być używana.

Opakowanie PE nie jest zabawką dla dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia! Opakowanie należy zutylizować w pojemniku do recyklingu natychmiast po jego otwarciu. PE jest przyjazny dla środowiska i nietoksyczny.

Części plastikowe i plétno gwarantują również, że nie zawierają ftalanów i nie zawierają metali ciężkich i formaldehydu.

Upewnij się, że dzieci nie używają suszarki jako gardzo do ćwiczeń gimnastycznych! Niebezpieczeństwo zaplątania się w linki - niebezpieczeństwo uduszenia! Urządzenie to nie jest zabawką dla dzieci. Po użyciu suszarki złożyć ją na przód nakrycia lub przenieść ją do odpowiedniej przechowalni, lub przywrócić jej pierwotną pozycję.

Uwaga: Jeśli suszarka będzie na przód jest używana na zewnątrz, to podczas wiatru musi być przeniesiona do pomieszczenia. **Suszarka stojąca na zewnątrz, która została porwana przez wiatr, może spowodować szkody materialne i obrażenia ciała!** W razie potrzeby przymocować ją do poręczy balkonu za pomocą odpowiedniej linki.

Rozkładanie i składanie: Bardzo łatwe ustawianie dzięki specjalnemu łamanemu zawiasowi! Przyłożyć stopę do łącznika zawiasowego (patrz szkic) i pociągnąć górną ramę do góry. Zamykać w odwrotnej kolejności.

**Wskazówki konserwacyjne