



**Scooter Lamborghini**  
**Løbehjul Lamborghini**  
**Sparcykel Lamborghini**  
**Potkulauta Lamborghini**

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



**Size: 80 x 59,6 x 12 cm**  
**Max: 50 kg**

Art. no. 805-970  
EAN 6973383150270

Imported by / Importeret af  
NSH NORDIC A/S  
Virkefeltet 4  
DK-8740 Braedstrup  
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: [post@nshnordic.com](mailto:post@nshnordic.com)

## WARNINGS/CAUTION

Please take all necessary precautions when unpacking and assembling this product. Due to small parts and packaging materials, adult assembly is required.

Regularly check the product for any excessive wear and tear, cracks or breakage. If the product is damaged in any way, do not use until it has been completely repaired.

**WARNING!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 50 kg max.

Be sure to read all the instructions carefully and assemble the scooter according to this instruction.

This scooter requires assembly by a qualified adult.

Check the scooter before rides to determine if there are any potentially hazardous parts or conditions.

Do not allow this scooter to be ridden on streets or areas with auto traffic.

You should always wear a bicycle helmet which complies with ANSI or snell requirement.

Be sure the rider is wearing appropriate footwear when riding the scooter.

Be sure the rider keeps both hands on the handlebars for proper control.

Do not allow the rider to wear anything that obstructs hearing visibility or function.

Do not allow more than one rider on the scooter at a time.

Do not allow this scooter to be operated on or near streets, sloped driveways, alleys, hills, ditches, in ground pools areas near steps or any other hazardous areas.

**Please note:** the brake may become hot during use. Do not touch it after use.

## Recommendations for use

Check that your scooter is correctly assembled before every use. Also check all the fixtures on your scooter.

N.B. The brake can become hot during use. Do not touch after use.

### Advice for use

- To brake: use your pushing foot to press on the brake.
- As the majority of serious accidents take place during the initial month, take the time to learn the basics of the sport.
- For your safety, we advise you to use this appliance with protective equipment: helmet, elbow pads, knee pads and gloves.
- This scooter can only be used by one person at a time.
- Avoid slippery or wet surfaces.
- Avoid steep slopes, and ensure that the brake is in good working order.
- Always wear shoes( for example: training shoes).
- Take care to always keep two hands on the handlebars.
- Do not change the purpose of this product. This scooter is not made for acrobatic use. Do not jump over obstacles.
- In all situations, take care both of yourself and others.
- Do not use at night.

## Maintenance

- Regularly inspect and tighten any loose screws, particularly at the wheel axles, brake hinge and head tube locking collar because self-tightening nuts and other attachment devices may become less effective over time.
- Always replace used parts with original parts.
- Remove any sharp fragments caused by use.
- Keep the scooter in a dry, dust-free place.
- Do not modify or transform the scooter, particularly the steer tube, steering socket, the stem and the rear brake.

# Installation process

The diagram illustrates the installation process for the scooter. It includes three panels on the left showing the lock mechanism: 'Open' (rotating the handlebar), 'Press and move' (pressing the lock), and 'Close' (rotating the handlebar). The central part shows the scooter with labels for 'Main lock', 'Sub-lock', and 'Rear brake'. On the right, three numbered steps show: 1. Pressing the lock, 2. Rotating the handlebar, and 3. Standing up. Below the scooter are icons for 'Scooter +3year', 'Deck Maxload 50 kg', 'Max. 80 cm / Min. 60 cm' (height range), 'Turning', and 'Height 90 cm' (stand-up height).

# Folding process

The diagram illustrates the folding process in three numbered steps: 1. Press (pressing the lock), 2. Rotate (rotating the handlebar), and 3. Fold (folding the scooter). Below these steps, a diagram shows the scooter rotated 180 degrees. A final diagram shows the scooter being folded into a compact shape, with the text 'OK!' indicating the process is complete.

## ADVARSLER/FORSIGTIG

Tag alle nødvendige forholdsregler, når du pakker dette produkt ud og samler det. På grund af små dele og emballagematerialer kræves det, at en voksen samler produktet.

Tjek produktet regelmæssigt for overdrevent slid, revner eller skader. Hvis produktet er beskadiget, må det ikke bruges, før det er fuldt repareret.

**ADVARSEL!** Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Må ikke bruges i trafikken. Maksimal vægt: 50 kg.

Læs alle instruktioner grundigt, og saml løbehjulet i henhold til vejledningen. Dette løbehjul skal samles af en kvalificeret voksen.

Tjek løbehjulet før brug for at sikre, at der ikke er farlige dele eller tilstande. Løbehjulet må ikke bruges på gader eller områder med biltrafik.

Brug altid en cykelhjelm, der overholder ANSI- eller Snell-kravene. Sørg for, at brugeren har passende fodtøj på, og at begge hænder er på styret for korrekt kontrol.

Tillad ikke, at mere end én person bruger løbehjulet ad gangen. Brug ikke løbehjulet nær gader, skrånende indkørsler, gyder, bakker, grøfter, pools, trapper eller andre farlige områder.

**Bemærk:** Bremsen kan blive varm under brug. Rør ikke ved den efter brug.

### Anbefalinger til brug

- Tjek, at løbehjulet er korrekt samlet, før hver brug. Kontrollér også alle fastgørelser.
- **Bemærk:** Bremsen kan blive varm under brug. Rør ikke ved den efter brug.




### Brugsanvisning:

- For at bremse: Brug den fod, der skubber, til at trykke på bremsen.
- Da de fleste alvorlige ulykker sker i den første måned, skal du tage dig tid til at lære sportens grundprincipper.
- Af hensyn til sikkerheden anbefales det at bruge beskyttelsesudstyr: hjelm, albuebeskyttere, knæbeskyttere og handsker.
- Løbehjulet må kun bruges af én person ad gangen.
- Undgå glatte eller våde overflader.
- Undgå stejle skråninger, og sørg for, at bremsen fungerer korrekt.
- Brug altid sko (f.eks. træningssko).
- Sørg for altid at holde begge hænder på styret.
- Ændr ikke produktets formål. Dette løbehjul er ikke designet til akrobatik. Hop ikke over forhindringer.
- Vær altid opmærksom på både dig selv og andre.
- Brug ikke løbehjulet om natten.






### Vedligeholdelse

- Inspicer og stram regelmæssigt alle løse skruer, især ved hjulakslerne, bremsehængslet og hovedrørets låsekrafter, da selvspændende møtrikker og andre fastgørelsesanordninger kan miste effektivitet over tid.
- Udskift altid slidte dele med originale reservedele.
- Fjern eventuelle skarpe fragmenter forårsaget af brug.
- Opbevar løbehjulet et tørt og støvfrit sted.
- Foretag ikke ændringer eller ombygninger af løbehjulet, især ikke vedrørende styret, styrestykket, stangen eller bagbremsen.

# Installation



# Folde sammen



## VARNINGAR/FÖRSIKTIGHET

Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när du packar upp och monterar denna produkt. På grund av små delar och förpackningsmaterial krävs det att en vuxen monterar produkten.

Kontrollera regelbundet produkten för överdrivet slitage, sprickor eller skador. Om produkten är skadad får den inte användas förrän den är helt reparerad.

**VARNING!** Skyddsutrustning bör användas. Får inte användas i trafiken. Maxvikt: 50 kg.

Läs alla instruktioner noggrant och montera sparkcykeln enligt anvisningarna. Sparkcykeln måste monteras av en kvalificerad vuxen.

Kontrollera sparkcykeln före användning för att säkerställa att det inte finns några farliga delar eller tillstånd. Använd inte denna sparkcykel på gator eller områden med biltrafik.

Använd alltid en cykelhjälm som uppfyller ANSI- eller Snell-kraven. Se till att användaren bär lämpliga skor och håller båda händerna på styret för att ha rätt kontroll.

Tillåt inte att mer än en person använder sparkcykeln åt gången. Använd inte sparkcykeln nära vägar, sluttande uppfarter, gränder, backar, diken, pooler, trappor eller andra farliga områden.

**Observera:** Bromsen kan bli varm under användning. Rör inte vid den efter användning.

### Rekommendationer för användning

- Kontrollera att sparkcykeln är korrekt monterad före varje användning. Kontrollera också alla fästen.
- **Observera:** Bromsen kan bli varm under användning. Rör inte vid den efter användning.








### Användningsinstruktioner:

- För att bromsa: Använd den fot som skjuter framåt för att trycka på bromsen.
- Eftersom de flesta allvarliga olyckor sker under den första månaden, ta dig tid att lära dig grunderna i sporten.
- För din säkerhet rekommenderas det att använda skyddsutrustning: hjälm, armbågsskydd, knäskydd och handskar.
- Sparkcykeln får endast användas av en person åt gången.
- Undvik hala eller våta ytor.
- Undvik branta backar och se till att bromsen fungerar korrekt.
- Använd alltid skor (till exempel träningsskor).
- Håll alltid båda händerna på styret.
- Ändra inte syftet med denna produkt. Denna sparkcykel är inte designad för akrobatik. Hoppa inte över hinder.
- Var alltid uppmärksam både på dig själv och andra.
- Använd inte sparkcykeln på natten.

### Underhåll

- Inspektera och dra regelbundet åt eventuella lösa skruvar, särskilt vid hjulaxlarna, bromsmekanismen och låskragen på huvudröret, eftersom självläsande muttrar och andra fästanordningar kan förlora sin effektivitet över tid.
- Byt alltid ut slitna delar med originaldelar.
- Ta bort eventuella vassa fragment som uppstår vid användning.
- Förvara sparkcykeln på en torr och dammfri plats.
- Gör inga ändringar eller ombyggnationer av sparkcykeln, särskilt inte när det gäller styret, styrstången, ramen eller bakbromsen.







# Montering



- Sparcykel  
+3år
- Däck  
Maxlast  
50 kg
- Max.  
80 cm

Min.  
60 cm
- Vändning
- Höjd  
90 cm

# Fällningsprocess



## VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Ole erityisen varovainen purkaessasi ja kootessasi tätä tuotetta. Pienten osien ja pakkausmateriaalien vuoksi tuotteen kokoaminen vaatii aikuisen.

Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto mahdollisen kulumisen, halkeamien tai rikkoutumisen varalta. Jos tuote on millään tavalla vaurioitunut, älä käytä sitä ennen kuin se on täysin korjattu.

**VAROITUS!** Suojavarusteita on käytettävä. Ei saa käyttää liikenteessä. Enimmäispaino: 50 kg.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja kokoa potkulautaa näiden ohjeiden mukaan. Tämä potkulautaa vaatii kokoamisen asiaan perehtyneen aikuisen toimesta.

Tarkista potkulautaa ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaarallisesti vikaantuneita osia tai muita vikoja. Älä salli potkulaudan käyttöä kaduilla tai alueilla, joissa on autoliikennettä.

Käytä aina pyöräilykypärää, joka täyttää ANSI- tai Snell-vaatimukset. Varmista, että käyttäjällä on asianmukaiset kengät potkulautaa käyttäessään.

Huolehdi, että käyttäjä pitää molemmat kädet ohjaustangossa potkulaudan hallinnan varmistamiseksi. Älä anna käyttäjän käyttää mitään, mikä heikentää kuuloa, näkyvyyttä tai toimintakykyä.

Älä salli useamman kuin yhden henkilön käyttää potkulautaa kerrallaan. Älä salli potkulautaa käytettävän kaduilla, kaltevilla ajoteillä, kujilla, mäissä, oijen lähellä, uima-altaiden ympärillä, portaiden lähellä tai muilla vaarallisilla alueilla.

**Huomio:** Jarru voi kuumentua käytön aikana. Älä koske siihen käytön jälkeen.

### Käyttösuositukset

- Tarkista, että potkulautaa on oikein koottu ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista myös kaikki kiinnikkeet ja ruuvien kireys.
- **Huomio:** Jarru voi kuumentua käytön aikana. Älä koske siihen käytön jälkeen.

### Käyttöohjeet:


- Jarruttaminen: Käytä työntävää jalkaa painaaksesi jarrua.
- Koska suurin osa vakavista onnettomuuksista tapahtuu ensimmäisen kuukauden aikana, käytä aikaa oppiaksesi potkulaudan hallinnan perusteet.
- Turvallisuutesi vuoksi suosittelemme käyttämään suojavarusteita: kypärä, kyynärsuojat, polvisuojat ja käsineet.
- Potkulautaa saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- Vältä liukkaita tai märkiä pintoja.
- Vältä jyrkkiä rinteitä ja varmista, että jarru toimii oikein.
- Käytä aina tukevia kenkiä (esimerkiksi lenkkareita, ei sandaaleita).
- Pidä aina molemmat kädet ohjaustangossa.
- Älä muuta tuotteen käyttötarkoitusta. Tätä potkulautaa ei ole suunniteltu akrobatiaan. Älä hyppää esteiden yli.
- Noudata varovaisuutta ja ole aina huolellinen sekä oman että muiden turvallisuuden suhteen.
- Älä käytä potkulautaa yöllä.

### Huolto

- Tarkista ja kiristä säännöllisesti kaikki löysät ruuvit, erityisesti pyörän akseleiden, jarrusaranan ja ohjausputken lukitusholkin kohdalta, sillä itsekiristyvät mutterit ja muut kiinnikkeet voivat menettää tehoaan ajan myötä.
- Vaihda kuluneet osat aina alkuperäisiin varaosiin.
- Poista käytössä syntyneet terävät särvät, joita osiin on voinut tulla erilaisissa tilanteissa.
- Säilytä potkulautaa kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
- Älä muokkaa tai modifioi potkulautaa, erityisesti ohjausputkea, ohjausnivelttä, runkoa tai takajarrua.



## Asennusprosessi



## Kokoamisprosessi

